



ХОЛОДИЛЬНИК

Инструкция по эксплуатации

DMF-85



Благодарим Вас за Ваш выбор!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Холодильники данного типа широко используются в таких местах, как гостиницы, офисы, студенческие общежития и дома. Они в основном подходят для охлаждения и сохранения пищевых продуктов, таких как фрукты и напитки. Их основные преимущества — малые размеры и вес, низкий расход электроэнергии и простота в эксплуатации.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- При перемещении холодильника не наклоняйте его более чем на 45° относительно вертикального положения. Не применяйте силу по отношению к отдельным частям холодильника, таким как конденсатор и дверь, чтобы предотвратить их деформацию, это может повлиять на работу данного устройства.
- Для того чтобы холодильник хорошо работал, в нем должно оставаться достаточно свободного пространства.
- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой температурой и влажностью во избежание конденсации влаги, ржавления и выхода устройства из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прежде чем подключить холодильник к электросети убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствуют тем требованиям, на которые рассчитан холодильник.

Вилка должна вставляться в отдельную розетку, использовать переходник нельзя, потому что это может привести к перегреву розетки.

- Не храните в холодильнике легковоспламеняющиеся материалы, такие как эфир, бензин, сжиженный газ, клей и т.п.
- Не брызгайте на холодильник водой, это может привести к его неисправности или поражению электрическим током.
- В случае обнаружения утечки газа не вынимайте вилку холодильника из розетки и не вставляйте ее, искровой разряд может вызвать пожар.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- При первом включении холодильника не загружайте его какими-либо продуктами до тех пор, пока он не наберет желаемую температуру, обычно это занимает 2 или 3 часа. Затем задайте с помощью ручки терморегулятора желад-

емую степень охлаждения и положите продукты в холодильник.

- Температуру в холодильнике можно регулировать поворотом ручки терморегулятора. Этот способ регулирования является наиболее подходящим для повседневного использования.
- Когда слой инея на поверхности испарителя достигнет толщины 3 или 4 мм, следует разморозить морозильную камеру. При размораживании необходимо удалить из холодильника все продукты питания и установить терморегулятор в положение «OFF» («Выкл»).
- Для сбора талой воды положите под испаритель поддон. После того как иней растает, вылейте талую воду и просушите внутреннюю часть холодильника.
- Холодильник может быть перезапущен посредством поворота ручки терморегулятора в требуемое положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Чем больше продуктов питания будет помещено в холодильник и чем дольше будет оставаться открытой его дверь, тем выше расход электроэнергии, это может даже привести к возникновению неисправности.
- Лучше не размещать в холодильнике продукты слишком тяжелые, с острыми выступами или могущие вызвать коррозию.
- Повторное включение холодильника можно выполнять с интервалом не менее десяти минут.
- Не помещайте в морозильную камеру напитки в бутылках, это может привести к поломке или повреждению холодильника.
- Во время перерывов в подаче электроэнергии открывайте дверь холодильника как можно реже.
- При размораживании, во избежание повреждения испарителя, никогда не используйте острые или металлические предметы для удаления инея с его поверхности.
- Не прикасайтесь к продуктам и контейнерам, находящимся в морозильной камере, мокрыми руками, чтобы не допустить их обморожения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Прежде чем приступить к чистке холодильника, выньте вилку из розетки, тщательно протрите все поверхности куском ткани, смоченной обычным моющим средством, затем протрите куском ткани, смоченным чистой водой.

- Абразивные чистящие вещества, щелочные моющие средства, ткани, пропитанные химикатами, растворители, спирт, нефтепродукты и горячая вода не пригодны для чистки холодильника, они могут повредить окрашенные поверхности и пластмассовые детали.
- Уплотнение двери быстро загрязняется, поэтому чистить его следует часто.
- Если холодильник не используется в течение длительного периода времени, пожалуйста, выньте вилку из розетки, вычистите и высушите морозильную камеру и плотно закройте дверь.

Следующие явления не должны рассматриваться как признаки неисправности:

- Звук текущей воды. Такой шум раздается при нормальных условиях эксплуатации.
- Конденсация влаги — нормальное явление при эксплуатации холодильника в помещениях с высокой влажностью. Можно просто протереть его поверхность.
- После включения проходит длительное время, прежде чем понизится температура в морозильной камере и внутри холодильника.
- Если перед включением холодильника температура этих двух отсеков была высокой, для их охлаждения потребуется время. Чем выше температура окружающей среды, тем больше потребуется времени для охлаждения.
- Компрессор сильно нагревается. Компрессор может нагреваться при нормальных условиях эксплуатации. Не дотрагивайтесь до его поверхности руками.

МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае появления какой-либо неисправности, пожалуйста, проведите проверку и устранит неисправность в соответствии с методами, представленными в следующей **Таблице 1**.

Если эти методы окажутся неэффективными, пожалуйста, немедленно свяжитесь с пунктом технического обслуживания.

ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед тем как выбросить старый холодильник или морозильную камеру: снимите двери для того, чтобы иметь возможность обзора внутренней части изделия. А также полки оставьте на месте. Это не позволит ребенку забраться внутрь.

- Не используйте удлинители.
- При использовании холодильника в домашних условиях старайтесь не открывать дверь холодильника слишком часто, особенно если в помещении жарко и высокая влажность. Открыв дверь, старайтесь закрыть ее как можно скорее.
- Время от времени проверяйте, достаточно ли хорошо вентилируется холодильник (свободно ли циркулирует воздух за его задней стенкой).
- При использовании холодильника в быту, если температурные условия нормальные, пожалуйста, устанавливайте ручку терморегулятора в среднее положение.
- Перед загрузкой в холодильник пакетов со свежеприготовленными продуктами питания убедитесь в том, что они охладились до температуры окружающей среды.
- Из-за нарастания слоя льда и инея увеличивается потребление энергии, поэтому чистите холодильник, как только толщина этого слоя достигнет 3-5 мм.
- Поскольку холодильник имеет внешний конденсатор, его задняя стенка должна быть всегда чистой; следует регулярно удалять с нее пыль и загрязнения.
- Всегда следуйте инструкциям, приведенным в разделе «Инструкции по установке», и советам по экономии электроэнергии, в противном случае потребление электроэнергии будет существенно выше.
-  **Осторожно! Опасность возгорания!**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- **ВНИМАНИЕ!** Не перекрывайте какими-либо предметами или материалами вентиляционные отверстия в корпусе устройства или находящаяся внутри него.
- **ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические устройства или другие средства ускорения процесса размораживания, отличные от тех, которые рекомендованы производителем.
- **ВНИМАНИЕ!** Не повредите систему охлаждения.
- **ВНИМАНИЕ!** Не используйте электрические приборы внутри отсека хранения пищи, если их тип отличен от рекомендованного производителем.
- По окончании использования и перед проведением работ по обслуживанию устройство должно быть отключено от электросети.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с пониженными физическими, сенсорными или

умственными способностями или не имеющими достаточного опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкций по использованию устройства от лица, отвечающего за их безопасность.

- Дети должны быть под присмотром, чтобы не допустить их игры с данным устройством.
- Если шнур питания поврежден, он, во избежание опасности, должен быть заменен производителем, агентом по обслуживанию или лицом аналогичной квалификации.
- Пожалуйста, утилизируйте холодильник, соблюдая местное законодательство относительно использования легковоспламеняющихся жидкостей, взрывоопасных газов и хладагента.
- Прежде чем заменять лампу, отключите холодильник от электросети.
- Пожалуйста, утилизируйте холодильник, соблюдая местное законодательство, поскольку он содержит огнеопасный хладагент, который может просачиваться в окружающую среду.
- Перед тем как выбросить холодильник, снимите с него дверь, чтобы дети не могли случайно оказаться запертыми изнутри.

Таблица 1

Ситуация	Проверка
Холодильник не работает	Есть ли напряжение в электросети? Соответствует ли оно нормальному? Не вышла ли из строя розетка? Надежно ли вставлена вилка?
Охлаждение недостаточное	Правильно ли выбрано положение ручки терморегулятора? Установлен ли холодильник с соблюдением требований к установке? Не открывалась ли его дверь слишком часто или надолго? Не подвергается ли холодильник воздействию прямых солнечных лучей, не размещен ли он рядом с отопительными приборами? Не слишком ли много в холодильнике продуктов? А может быть, в помещении слишком жарко?
Продукты в холодильной камере не замораживаются	Правильно ли выбрано положение ручки терморегулятора? Не размещены ли продукты слишком тесно?
Шум	Правильно ли установлен холодильник? Не соприкасается ли холодильник с другими предметами обстановки?
Компрессор не останавливается автоматически	Не было ли одновременно загружено слишком много продуктов? Не открывалась ли дверь холодильника слишком часто или надолго?

ДСТУ IEC 60335-2-24:2002
ДСТУ CISPR 14-1:2004
ДСТУ CISPR 14-2:2007
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004
ДСТУ EN 61000-3-3:2004
ДСТУ EN 153:2006

Товар сертифицирован.

Срок службы (годности) товара - 3 года.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859