



Инструкция по эксплуатации и гарантия качества Автоматическая стиральная машина W 3748

До установки, подключения и подготовки машины
к работе **обязательно** прочтите данную
инструкцию по эксплуатации.
Вы обезопасите себя и
предотвратите повреждения машины.

ru - RU, UA

<http://rembitteh.ru/> 07.07.2010 3/70

Ваш вклад в защиту окружающей среды

Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает стиральную машину от повреждений при транспортировке. Материалы, используемые при изготовлении упаковки, выбраны исходя из соображений безопасности для окружающей среды и возможности технической утилизации и могут быть переработаны.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов.

Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация отслужившего прибора

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие



вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.

Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приема и утилизации электрических и электронных приборов.

До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в безопасном для детей состоянии.

| | |
|---|----|
| Ваш вклад в защиту окружающей среды | 2 |
| Указания по безопасности и предупреждения | 6 |
| Управление стиральной машиной | 10 |
| Панель управления | 10 |
| Первый ввод в эксплуатацию | 12 |
| Экологичная стирка | 13 |
| Расход электроэнергии и воды | 13 |
| Расход моющих средств | 13 |
| Правильное проведение стирки | 14 |
| Краткая инструкция | 14 |
| Отжим | 19 |
| Скорость вращения барабана при последнем отжиме | 19 |
| Отжим с полосканием | 19 |
| Отказ от окончательного отжима (Без слива) | 19 |
| Отказ от отжима с полосканием и окончательного отжима (Без Ⓢ) | 19 |
| Обзор программ | 20 |
| Выполнение программы | 23 |
| Символы по уходу | 25 |
| Изменение хода программы | 26 |
| Отмена программы | 26 |
| Остановка выполнения программы | 26 |
| Изменение | 26 |
| Добавление или извлечение белья | 27 |
| Защитная блокировка | 27 |
| Моющие средства | 28 |
| Правильный выбор моющих средств | 28 |

| | |
|--|-----------|
| Смягчитель воды | 29 |
| Составное моющее средство | 29 |
| Накрахмаливание/полоскание с добавками | 30 |
| Автоматическое использование добавок | 30 |
| Обесцвечивание / окрашивание | 30 |
| | |
| Чистка и уход | 31 |
| Чистка барабана | 31 |
| Чистка корпуса и панели управления | 31 |
| Чистка отсека для моющих средств | 31 |
| Чистка фильтров в системе подвода воды | 33 |
| Чистка фильтра в шланге для залива воды | 33 |
| Чистка фильтра во входном штуцере вентиля впуска воды | 33 |
| | |
| Помощь при неисправностях | 34 |
| Что делать, если | 34 |
| Не запускается никакая программа стирки | 34 |
| На дисплее высвечиваются сообщения об ошибках | 35 |
| Общие проблемы, связанные с работой стиральной машины | 36 |
| Неудовлетворительный результат стирки | 37 |
| Дверца люка не открывается нажатием кнопки Дверца | 38 |
| Открывание дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания | 39 |
| | |
| Сервисная служба | 41 |
| Обновление программ (модернизация) | 41 |
| Принадлежности, приобретаемые дополнительно | 41 |
| Сертификат (только для РФ) | 41 |
| | |
| Установка и подключение | 42 |
| Вид спереди | 42 |
| Вид сзади | 43 |
| Поверхность для установки | 44 |
| Установка стиральной машины. | 44 |
| Удаление транспортировочного крепления | 44 |
| Установка транспортировочного крепления | 46 |

| | |
|---|----|
| Выравнивание машины | 47 |
| Выворачивание и закрепление ножек | 47 |
| Встраивание под столешницу | 48 |
| Установка стиральной и сушильной машин в колонну | 48 |
| Система защиты от протечек воды Miele | 49 |
| Подача воды | 50 |
| Слив воды | 51 |
| Подключение к электросети | 52 |
| Параметры расхода | 53 |
| Указание для сравнительных испытаний: | 53 |
| Технические параметры | 54 |
| Программируемые функции | 56 |
| Вход в меню "Программируемые функции" | 56 |
| Выбор программируемой функции | 56 |
| Настройка программируемой функции | 56 |
| Выход из меню "Программируемые функции" | 56 |
| Язык | 56 |
| Аква плюс | 57 |
| Щадящий режим | 57 |
| Охлажд. раствора | 57 |
| Пин-код | 58 |
| Единица изм. темп. | 59 |
| Зуммер | 59 |
| Подтвержд. сигнал | 59 |
| Яркость | 59 |
| Контрастность | 59 |
| Диспл. в реж. ожид. | 60 |
| Память | 60 |
| Защ. от смин. | 60 |
| Дополнительно приобретаемые принадлежности | 61 |
| CareCollection | 61 |
| Гарантия качества товара | 63 |

Указания по безопасности и предупреждения

Эта стиральная машина отвечает нормам технической безопасности. Однако, ее ненадлежащее использование может привести к травмам персонала и материальному ущербу.

Перед первым использованием стиральной машины внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации. В ней содержатся важные сведения по технике безопасности, монтажу, эксплуатации и техобслуживанию стиральной машины. Вы обезопасите себя и избежите повреждений стиральной машины.

Бережно храните данную инструкцию и по возможности передайте ее следующему владельцу стиральной машины.

Надлежащее использование

► Используйте стиральную машину исключительно для стирки текстильных изделий, на этикетке по уходу за которыми производителем декларировано, что они пригодны для машинной стирки. Использование машины в других целях может быть опасным. Компания Miele не несет ответственности за возможные повреждения, причиной которых является ненадлежащее использование или неправильная эксплуатация машины.

► Лицам, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не могут уверенно управлять стиральной машиной, не рекомендуется ее эксплуатация без присмотра или руководства со стороны ответственного лица.

Если у Вас есть дети

► Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи стиральной машины. Никогда не позволяйте детям играть со стиральной машиной.

► Дети могут пользоваться стиральной машиной без надзора взрослых, если они настолько освоили работу с ней, что могут это делать с уверенностью. Кроме того, они должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией стиральной машины.

► Если Вы стираете при высокой температуре, то учтите, что смотровое стекло нагревается. Поэтому не позволяйте детям прикасаться к нему во время стирки.

Указания по безопасности и предупреждения

Техника безопасности

► Перед установкой проверьте стиральную машину на наличие внешних видимых повреждений.

Поврежденную машину запрещается устанавливать и вводить в эксплуатацию.

► Перед подключением стиральной машины обязательно сопоставьте параметры подключения (предохранитель, напряжение и частота), приведенные на типовой табличке, с данными электросети. Если возникают сомнения, проконсультируйтесь у специалиста-электромонтажника.

► Электробезопасность этой стиральной машины гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями.

Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности, а в случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.

Фирма Miele не может нести ответственности за повреждения, причиной которых является отсутствие или обрыв защитного заземления.

► Из соображений безопасности запрещается использовать для подключения удлинители (опасность возгорания вследствие перегрева).

► Вышедшие из строя детали конструкции должны заменяться только на оригинальные запчасти Miele. Только при использовании этих деталей Miele гарантирует, что требования по технике безопасности будут выполнены в полном объеме.

► Неквалифицированный ремонт может стать для потребителя причиной непредусмотренных опасностей, за которые производитель не может нести ответственности. Ремонтные работы могут проводиться только авторизованными фирмой Miele специалистами.

► При повреждении сетевого провода его замена должна выполняться специалистами, авторизованными фирмой Miele, во избежание возникновения опасностей для пользователя.

► В случае неисправности или при проведении чистки и ухода стиральная машина считается отключенной от электросети, только если:

- сетевая вилка машины вынута из розетки, или
- выключен предохранитель на электрощитке, или
- полностью вывернут резьбовой предохранитель на электрощитке.

► Стиральная машина должна подключаться к системе водоснабжения только с помощью нового комплекта шлангов. Не допускается повторное использование старых комплектов шлангов.

Указания по безопасности и предупреждения

► Размещение и подключение этого прибора на нестационарных объектах (например, на судах) должно быть выполнено только специализированной организацией/специалистами, если они обеспечат условия для безопасной эксплуатации этого прибора.

► Не предпринимайте никаких изменений в работе/устройстве стиральной машины, если на это нет особых разрешающих указаний фирмы Miele.

Надлежащее использование

► Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где существует опасность промерзания.

Замерзшие шланги могут прорваться или лопнуть, а надежность электроники при температурах ниже нуля градусов снижается.

► Перед вводом в эксплуатацию необходимо снять транспортировочное крепление с обратной стороны машины (см. главу "Установка и подключение", раздел "Снятие транспортировочного крепления"). В противном случае при выполнении отжима неснятное крепление может повредить стиральную машину и стоящую рядом мебель/оборудование.

► Перед длительным отсутствием (например, отпуском) перекройте водопроводный кран, в особенности, если вблизи от стиральной машины в полу отсутствует слив (водосток).

► Опасность залива водой! Перед навешиванием сливного шланга на раковину убедитесь, что слив воды происходит достаточно быстро.

Закрепите сливной шланг во избежание соскальзывания. Сила обратной отдачи вытекающей воды может вытолкнуть незакрепленный шланг из раковины.

► Следите за тем, чтобы при стирке в машине не находились инородные тела (например, гвозди, иголки, монеты, канцелярские скрепки). Эти инородные тела могут повредить элементы конструкции прибора (например, бак, барабан). В свою очередь поврежденные элементы конструкции могут впоследствии при стирке стать причиной повреждения белья.

► При правильной дозировке моющих средств не требуется очищать стиральную машину от накипи. Если же в Вашей машине образовался настолько сильный известковый налет, что требуется удаление накипи, используйте для этого специальные средства с защитой от коррозии. Эти средства можно приобрести в фирменных магазинах или сервисной службе фирмы Miele. Строго следуйте рекомендациям по применению средств для удаления накипи.

Указания по безопасности и предупреждения

- Текстильные изделия, обработанные чистящими средствами с содержанием растворителей, перед стиркой следует хорошо прополоскать в чистой воде.
- Не допускается использование в стиральной машине чистящих средств с содержанием растворителей (например, бензина). Иначе возможно повреждение деталей машины и выделение ядовитых паров. Возникает также опасность возгорания и взрыва!
- Вблизи и непосредственно на поверхности стиральной машины ни в коем случае не должны применяться чистящие средства с содержанием растворителей (например, бензин). При смачивании такими средствами пластиковых поверхностей возможны их повреждения.
- Разрешается использование специальных красителей для автоматических стиральных машин только в бытовых целях. Строго соблюдайте указания фирмы-изготовителя по применению.
- Обесцвечивающие средства могут содержать соединения серы и, следовательно, вызывать коррозию. Поэтому использование обесцвечивающих средств в автоматических стиральных машинах не допускается.
- В случае попадания жидких моющих средств в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством чуть теплой воды. Если Вы случайно проглотили средство, немедленно обратитесь к врачу. Лицам с повреждениями кожи или ее высокой чувствительностью следует избегать контакта с жидкими моющими средствами.

Принадлежности

- В прибор могут быть установлены или встроены дополнительные принадлежности, если на это имеется особое разрешение фирмы Miele. При установке и встраивании других деталей будет утрачено право на гарантийное обслуживание, а также может произойти потеря гарантированного качества работы прибора.

Фирма Miele не несет ответственность за повреждения, причиной которых было игнорирование приведенных указаний по безопасности и предупреждений.

Панель управления



① Кнопки опций

Программы стирки могут быть дополнены различными опциями.

② Дисплей

Подробная информация приведена на следующей странице.

③ Кнопка Температура

для установки нужной температуры стирки.

④ Кнопка Отжим об/мин

для выбора нужной скорости окончательного отжима или функций *Без слива* или *Без Ⓢ* (без окончательного отжима).

⑤ Оптический интерфейс РС

Служит для специалиста сервисной службы местом подключения компьютера при проведении техобслуживания (в том числе для обновления программ).

⑥ Кнопка Старт/Стоп

Служит для запуска выбранной программы стирки и прерывания выполняемой программы.

⑦ Переключатель программ


служит для выбора программ стирки. Контрольная лампочка выбранной программы загорается. Переключатель можно поворачивать вправо или влево.

⑧ Кнопка Вкл/Выкл

Для включения и выключения стиральной машины.

⑨ Кнопка Дверца

открывает дверцу люка.



С помощью дисплея можно выбрать следующие функции:

- температуру стирки
- скорость отжима
- программируемые функции
- отмену программы
- защитную блокировку

Кроме того, дисплей служит для индикации:

- продолжительности программы
- хода выполнения программы

Продолжительность программы

После запуска программы на дисплее высвечивается приблизительная продолжительность программы в часах и минутах.

В течение первых 8 минут стиральная машина определяет гигроскопичность (способность впитывать влагу) и количество белья. В связи с этим возможно увеличение или сокращение продолжительности программы.

Программируемые функции

С помощью программируемых функций Вы можете настроить стиральную машину, в зависимости от Ваших индивидуальных потребностей. В режиме программирования выбранная функция будет показана на дисплее машины.

Перед первым вводом в эксплуатацию прибор необходимо правильно установить и подключить. Учитывайте указания, приведенные в главе "Установка и подключение".

Эта стиральная машина была протестирована на функциональность, поэтому в барабане осталось немного воды.

Из соображений безопасности невозможно проведение отжима перед первой стиркой. Для активизации функции отжима необходимо провести программу стирки без загрузки машины бельем и без моющих средств.

Использование моющего средства может привести к чрезмерному пенобразованию!

Одновременно активизируется рабочая шарового клапана слива воды. Этот клапан обеспечивает полное использование моющего средства в процессе стирки.

■ Нажмите кнопку Вкл/Выкл.

Если стиральная машина включается в первый раз, то на дисплее появляется текст приветствия.

Текст приветствия больше не появится, если будет полностью выполнен цикл стирки продолжительностью более 1 часа.

Установка языка для индикации на дисплее

Сообщение на дисплее напомнит Вам о необходимости установить нужный язык. Переход на другой язык индикации также возможен в любое время через меню "Программируемые функции".

► deutsch

- Вращая переключатель программ, выберите нужный язык. С помощью кнопки *Старт/Стоп* подтвердите выбор языка.

Напоминание о транспортировочном креплении

Транспортировочное крепление должно быть снято перед проведением первой программы стирки для того, чтобы избежать повреждений машины.

- Подтвердите удаление транспортировочного крепления нажатием кнопки *Старт/Стоп*.

Запуск первой программы стирки

Автоматически выбирается программа Хлопок 60°C. Используйте эту программу для первой стирки без белья и без моющего средства.

- Откройте водопроводный кран.
- Нажмите кнопку *Старт/Стоп*.
- Выключите стиральную машину по окончании стирки.

Первый ввод в эксплуатацию завершен.

Расход электроэнергии и воды

- Используйте возможность максимальной загрузки машины в соответствующей программе стирки. Расход электроэнергии и воды в расчете на общее количество белья будет в этом случае самым оптимальным.
- Используйте программы *Автоматическая* и *Экспресс* для небольших партий белья.
- При неполной загрузке в программе *Хлопок* функция автоматического контроля загрузки обеспечит сокращение потребления воды, времени и электроэнергии. Вследствие этого в течение стирки возможна коррекция индикации времени, оставшегося до окончания программы.
- Используйте вместо программы *Хлопок 95°C* программу *Хлопок 60°C*. Таким образом Вы сэкономите от 35% до 45% электроэнергии. Для удаления большинства загрязнений такой установки будет достаточно.

Расход моющих средств

- Рекомендуется использовать моющее средство в количестве, указанном на упаковке.
- При дозировке учитывайте степень загрязненности белья.
- При малой загрузке белья используйте меньшее количество моющих средств (примерно на $\frac{1}{3}$ меньше при половинной загрузке).

**Правильный выбор опций
(Короткая и Предварительная)**

Выбирайте для:

- слабозагрязненных текстильных изделий без заметных пятен программу стирки с опцией *Короткая*.
- средне- и сильнозагрязненных изделий с заметными пятнами программу стирки без опций.
- текстильных изделий с большими загрязнениями (например, от пыли, песка) функцию *Предварительная*.

Если белье будет сушиться в сушильной машине

Для экономии электроэнергии при сушке выбирайте максимальную скорость отжима, допустимую для выбранной программы стирки.

Краткая инструкция

Обозначенные цифрами (1, 2, 3, ...) действия при эксплуатации стиральной машины Вы можете использовать в качестве краткой инструкции.

① Подготовка белья



■ Освободите карманы.

⚠ Посторонние предметы (например, иголки, монеты, канцелярские скрепки) могут повредить текстильные изделия и детали машины.

Предварительная обработка пятен

■ Перед началом стирки удалите с текстильных изделий пятна, если они есть, по возможности, пока они еще свежие. Промокните пятна салфеткой из некрасящейся ткани. Не тереть!

⚠ При обработке текстильных изделий чистящими средствами, содержащими растворители (например, бензином для чистки), следите за тем, чтобы такое средство не попадало на детали из пластика.

⚠ Ни в коем случае не используйте в стиральной машине химические (содержащие растворители) чистящие средства!

Сортировка белья

■ Рассортируйте текстильные изделия по цвету и символам, содержащимся на этикетках по уходу (на воротничке или в боковом шве).

Темные текстильные изделия часто немного "линчат" при первых стирках. Поэтому, чтобы избежать окрашивания, стирать светлые и темные вещи следует раздельно.

Общие рекомендации

- У гардин: удалить ролики и свинцовую ленту или увязать их в чехол.
- У бюстгальтеров: съемные "косточки" пришить или удалить.
- Застежки-молнии, крючки и петли перед началом стирки застегнуть.
- Пододеяльники и наволочки застегнуть, чтобы в них не попали небольшие предметы одежды.

Не стирайте текстильные изделия, которые **не предназначены для стирки** (символ по уходу за изделием).


❷ Включить стиральную машину

❸ Загрузить белье

- Откройте дверцу люка кнопкой Дверца.
- Уложите белье в барабан в разложенном и свободном состоянии. Стирка белья различного размера является более эффективной, изделия лучше распределяются при отжиме.

При максимальной загрузке расход электроэнергии и воды в расчете на общее количество белья будет самым оптимальным. Перегрузка ухудшает результат стирки и способствует образованию складок.

Следите за тем, чтобы белье не защемилось между дверцей и уплотнением.



- Закройте дверцу люка легким толчком.

❶ Выбрать программу

- | | |
|------------|----------------|
| Хлопок | Автоматическая |
| Деликатная | Рубашки |
| Синтетика | Джинсы |
| Шерсть | Верх. одежда |
| Шёлк | Тёмные вещи |
| Экспресс | Отжим |

- Поверните переключатель программ вправо или влево, чтобы выбрать нужную программу. Программа выбрана, если рядом с ее названием горит контрольная лампочка.

❽ Выбрать температуру/скорость отжима

Вы можете изменить предварительно установленную температуру и/или скорость отжима.

1:49 60° 1400

- Нажатием кнопки *Температура* Вы можете изменить температуру, а нажатием кнопки *Отжим об/мин* Вы можете изменить скорость отжима.

➁ Выбрать опции

- | | | |
|-------------|-----------------------|---|
| Короткая | <input type="radio"/> |  |
| Больше воды | <input type="radio"/> |  |
| Предварит. | <input type="radio"/> |  |
| Зуммер | <input type="radio"/> |  |

Больше воды

Уровень воды при стирке и полоскании повышается.

Вы можете запрограммировать кнопку **Больше воды** иным образом, как описано в главе "Программируемые функции".

Предварительная стирка

Для стирки текстильных изделий с большими загрязнениями, например, от пыли, песка.

- Выберите нужные опции с помощью соответствующей кнопки. Если опция выбрана, то горит соответствующая контрольная лампочка.

Не все опции могут быть выбраны для всех программ стирки.

Если какая-либо опция не выбирается, значит, она для данной программы стирки не допустима.

Короткая

Для текстильных изделий с легкими загрязнениями без заметных пятен.

Время основной стирки сокращается.

Зуммер

В конце программы и во время действия функции "Без слива" раздается сигнал. Звучание длится до тех пор, пока стиральная машина не будет выключена. Вы можете изменить громкость зуммера, как описано в главе "Программируемые функции".

⑦ Дозировка моющих средств


Правильная дозировка важна, так как . . .

. . . при недостатке моющих средств:

- белье не отстирывается и со временем становится серым и жестким.
- на белье остаются частицы жира.
- на нагревательном элементе образуется известковый налёт.

. . . при избытке моющих средств:

- увеличивается пенообразование, в результате уменьшается механическое воздействие на ткань при стирке, снижается эффективность стирки, полоскания и отжима.
- расходуется больше воды за счет автоматически добавляемого цикла полоскания.
- наносится больший ущерб окружающей среде



■ Выдвиньте отсек для моющих средств и заполните ячейки моющим средством.



Моющее средство для предварительной стирки (если выбрана эта функция, $\frac{1}{3}$ рекомендованного общего количества моющего средства)



Моющее средство для основной стирки



Ополаскиватель, добавка для придания формы или жидкий крахмал

■ Закройте отсек для моющих средств и добавок.

Другую информацию о моющих средствах и их дозировке Вы найдете в главе "Моющие средства".

❸ Запустить выполнение программы

- Нажмите мигающую кнопку *Старт/Стоп*.

Сразу после запуска программы на дисплее появляется ее предполагаемая продолжительность. В течение первых 8 минут стиральная машина определяет гигроскопичность белья (способность впитывать влагу). Таким образом, возможно увеличение или уменьшение продолжительности программы.

Дополнительно на дисплей выводится индикация выполнения программы. Стиральная машина информирует Вас о достигнутом отрезке программы.

❹ Завершение программы - вынуть белье

В режиме защиты от сминания на дисплее попеременно появляется индикация:


0:00 Заш. от смин.

и

0:00 Окончание

- Откройте дверцу люка кнопкой *Дверца*.
- Достаньте белье.

Не забывайте белье в барабане! При следующей стирке оно может дать усадку или окрасить другое белье.



- Проверьте отсутствие посторонних предметов в области уплотнения люка.
- Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.
- Закройте дверцу люка. В противном случае существует опасность, что в барабан случайно попадут посторонние предметы, которые по недосмотру могут быть также выстираны и при этом испортят белье.

Скорость вращения барабана при последнем отжиме

| Программа | Об/мин |
|----------------|--------|
| Хлопок | 1400 |
| Деликатная | 1200 |
| Синтетика | 600 |
| Шерсть | 1200 |
| Шёлк | 400 |
| Экспресс | 1400 |
| Автоматическая | 1200 |
| Рубашки | 600 |
| Джинсы | 900 |
| Верхняя одежда | 800 |
| Тёмные вещи | 1200 |
| Отжим | 1400 |

Вы можете уменьшить скорость вращения барабана для последнего отжима. Выбор скорости отжима, превышающей указанную, не возможен.

Отжим с полосканием

Белье отжимается после основной стирки и между циклами полоскания. При уменьшении скорости окончательного отжима скорость отжима с полосканием при известных условиях также уменьшается. В программе **Хлопок** при скорости вращения барабана менее 700 об/мин добавляется дополнительный цикл полоскания.

Отказ от окончательного отжима (Без слива)

■ С помощью кнопки *Отжим об/мин* выберите установку *Без слива*. После последнего цикла полоскания текстильные изделия останутся в воде. Таким образом будет уменьшено образование складок, если изделия не будут вынуты из барабана сразу после окончания программы.

– Запуск окончательного отжима:

Стиральная машина предлагает Вам для отжима максимально допустимую скорость. Вы можете выбрать более низкую скорость отжима. С помощью кнопки *Старт/Стоп* запускается выполнение окончательного отжима.

– Окончание программы:

Нажмите кнопку *Дверца*. Выполняется слив воды. После этого снова нажмите кнопку *Дверца*, чтобы открыть дверцу люка.

Отказ от отжима с полосканием и окончательного отжима (Без Ⓢ)

■ С помощью кнопки *Отжим об/мин* выберите установку *Без Ⓢ*. По завершении последнего цикла полоскания вода откачивается, и включается функция защиты от сминания. При этой установке в программах **Хлопок**, **Деликатная**, **Экспресс** и **Автоматическая** проводится дополнительный цикл полоскания.

| Хлопок | | От 95°C до 30°C | максимум 6,0 кг |
|--|--|--|------------------------|
| Изделия | | Футболки, нижнее белье, столовое белье и т.д. Текстильные изделия из хлопка, льна или смешанных волокон. | |
| Опции | | Короткая, Больше воды, Предварительная | |
| Указание для испытательных организаций: | | | |
| Короткая программа: загрузка 3,0 кг и доп. функция <i>Короткая</i> | | | |
| Деликатная | | От 60°C до 30°C | максимум 3,0 кг |
| Изделия | | Синтетические ткани, смесовые ткани или обработанный хлопок. | |
| Указание | | При стирке легко мнущихся изделий уменьшите скорость окончательного отжима. | |
| Опции | | Короткая, Больше воды, Предварительная | |
| Синтетика | | От 60°C до хол. | максимум 2,0 кг |
| Изделия | | Для чувствительных изделий из синтетических волокон, смесовых тканей, искусственного шелка. Гардины, пригодные для машинной стирки. | |
| Указание | | Из-за наличия в гардинах мелкой пыли зачастую требуется программа с функцией Предварительная. Для сильно мнущихся гардин снизьте скорость отжима или исключите его. | |
| Опции | | Короткая, Предварительная | |
| Шерсть  | | От 40°C до хол. | максимум 2,0 кг |
| Изделия | | Текстильные изделия из чистой шерсти и шерсти с другими волокнами. | |

| Шёлк  | | От 30°C до хол. | максимум 1,0 кг |
|---|--|---|------------------------|
| Изделия | | Шелк и любые изделия, предназначенные для ручной стирки и не содержащие шерсть. | |
| Указание | | Тонкие колготки и бюстгалтеры стирайте в бельевом мешке. | |
| Опции | | Больше воды | |
| Экспресс | | От 40°C до хол. | максимум 3,0 кг |
| Изделия | | Небольшая партия белья, которое необходимо освежить. Вид текстиля соответствует программе <i>Хлопок</i> . | |
| Указание | | Если Вы хотите провести полоскание отдельных изделий, выберите эту программу с установкой температуры хол.. | |
| Опции | | Больше воды | |
| Автоматическая | | От 40°C до хол. | максимум 3,5 кг |
| Изделия | | Партия из различных текстильных изделий для программ <i>Хлопок</i> и <i>Деликатная</i> . | |
| Рубашки | | От 60°C до хол. | максимум 2,0 кг |
| Указание | | Воротнички и манжеты подвергайте предварительной обработке в зависимости от степени загрязнения. Для рубашек и блуз из шелка используйте программу <i>Шелк</i> . | |
| Опции | | Короткая, Больше воды | |
| Джинсы | | От 60°C до хол. | максимум 3,0 кг |
| Указание | | Изделия из джинсового материала стирайте вывернутыми наизнанку. При первой стирке джинсовая одежда часто линяет. Поэтому темные и светлые изделия стирайте отдельно. | |
| Опции | | Короткая, Предварительная | |

| Верхняя одежда От 40°C до хол. | | максимум 2,0 кг |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| Изделия | Куртки и брюки из тканей с микроволокнами, например, Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® и т. д. | |
| Указание | <ul style="list-style-type: none"> – У курток необходимо застегнуть молнии. – Не использовать смягчающие ополаскиватели. | |
| Опции | Короткая, Больше воды, Предварительная | |
| Тёмные вещи От 40°C до хол. | | максимум 3,0 кг |
| Изделия | Черное или темное белье из хлопка или смесовых тканей. | |
| Указание | Стирать изделия, вывернув их наизнанку. | |
| Опции | Короткая | |
| Отжим | | |
| Указание | <ul style="list-style-type: none"> – Только слив: скорость отжима установить на Без Ⓢ. – Учитывать выбранную скорость отжима. | |

Выполнение программы

| | Основная стирка | | Полоскание | | Отжим | |
|----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | Уровень воды | Ритм стирки | Уровень воды | Циклы полоскания | Отжим с полосканием | Последний отжим |
| Хлопок | | (A) | | 2-4 ¹⁾ | ✓ | ✓ |
| Деликатная | | (C) | | 2-3 ²⁾ | ✓ | ✓ |
| Синтетика | | (D) | | 3 | - | ✓ |
| Шерсть | | (E) | | 2 | ✓ | ✓ |
| Шёлк | | (E) | | 2 | - | ✓ |
| Экспресс | | (B) | | 2-3 ²⁾ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая | | (A)(B)(C) | | 2-3 ²⁾ | ✓ | ✓ |
| Рубашки | | (C) | | 2 | - | ✓ |
| Джинсы | | (C) | | 3 | - | ✓ |
| Верхняя одежда | | (D) | | 3 | ✓ ³⁾ | ✓ |
| Тёмные вещи | | (B) | | 3 | ✓ | ✓ |
| Отжим | - | - | - | - | - | ✓ |

= низкий уровень воды

= средний уровень воды

= высокий уровень воды

(A)= Ритм интенсивной стирки

(B)= Ритм обычной стирки

(C)= Ритм бережной стирки

(D)= Ритм стирки деликатных тканей

(E)= Ритм ручной стирки

Информацию об особенностях хода выполнения программ см. на следующей странице.

Стиральная машина оснащена электронным управлением с функцией автоматического распознавания загрузки. Стиральная машина самостоятельно определяет необходимое для стирки потребление воды, в зависимости от количества белья и его способности впитывать воду. Это ведет к различному выполнению программ и разной продолжительности стирки.

Приводимые здесь сведения о выполнении программ всегда относятся к основной программе при максимальной загрузке. Дополнительно выбираемые функции не учитываются.

Дисплей Вашей стиральной машины постоянно информирует Вас во время стирки о достигнутом цикле программы.

Особенности выполнения программы:

Защита от сминания:

После завершения программы барабан вращается еще максимум 30 минут, препятствуя таким образом образованию складок. Исключение: в программе *Шерсть* функция защиты от сминания не включается.

Стиральную машину можно открыть в любое время.

- 1) При выборе температуры от 95°C до 60°C выполняется 2 цикла полоскания. При выборе температуры ниже 60°C выполняется 3 цикла полоскания.

3-й/4-й цикл полоскания происходит, если:

- в барабане образовалось слишком много пены
- скорость последнего отжима менее 700 об/мин
- выбран режим *Без отжима*

3-й цикл полоскания происходит, если:

выбран режим *Без отжима*

- 3) В программе *Верхняя одежда* отжим текстильных изделий выполняется только после основной стирки.

Для лучшего результата полоскания при температуре воды близкой к нулю рекомендуется использовать дополнительное полоскание.

| Стирка | |
|---|-------------------------------------|
| Число на символе в виде чана указывает максимальную температуру, при которой можно стирать изделие. | |
| | нормальная механическая нагрузка |
| | щадящая механическая нагрузка |
| | особо щадящая механическая нагрузка |
| | Ручная стирка |
| | Стирка не разрешена |

| Сушка | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Точки обозначают температуру. | |
| | Нормальная температура |
| | Пониженная температура |
| | Машинная сушка не допускается |

| Ручное и машинное глажение | |
|--|-------------------------|
| Точки обозначают диапазоны температур. | |
| | прим. 200°C |
| | прим. 150°C |
| | прим. 110°C |
| | Глажение не разрешается |

Примеры выбора программ

| Программа | Символ по уходу |
|------------------|------------------------|
| Хлопок | |
| Деликатная | |
| Синтетика | |
| Шерсть | |
| Шелк | |
| Экспресс | |
| Автоматическая | |

| Профессиональная чистка | |
|--------------------------------|---|
| | Чистка химическими растворителями. Буквы обозначают вид чистящего средства. |
| | обозначают вид чистящего средства. |
| | Аква-чистка |
| | Химическая чистка не допускается |

| Отбеливание | |
|--------------------|---|
| | Допускается применение любого средства окислильного отбеливания |
| | Допускается применение только кислородных отбеливателей |
| | Отбеливание не разрешается |

Отмена программы

В любое время после запуска программы Вы можете отменить ее выполнение.

- Нажмите кнопку *Старт/Стоп*.

Прерывание программы

- Снова нажмите мигающую кнопку *Старт/Стоп*.

Стиральная машина откачивает моющий раствор.

Если Вы хотите вынуть белье:

- Нажмите кнопку *Дверца*.

Если Вы хотите выбрать другую программу:

- Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.
- Снова включите стиральную машину.
- Проверьте, есть ли моющее средство в кювете для моющих средств. Если нет, снова загрузите моющее средство.
- Выберите новую программу.

Остановка выполнения программы

- Выключите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

Для продолжения:

- Снова включите стиральную машину с помощью кнопки *Вкл/Выкл*.

Изменение

Программа

Изменить программу после ее запуска невозможно.

Температура

Изменение возможно в течение первых пяти минут.

- Нажмите кнопку *Температура*.

Скорость отжима

Изменение возможно до начала окончательного отжима.

- Нажмите кнопку *Отжим об/мин.*

Дополнительные функции

В течение 5 минут после запуска программы Вы можете выбрать или отменить опции *Короткая* и *Больше воды*.

При включенной блокировке для безопасности детей не может происходить ни изменение, ни прерывание программы.

Добавление или извлечение белья

- Нажмите кнопку *Дверца*, чтобы открылась дверца люка.
- Добавьте или извлеките часть белья.
- Закройте дверцу люка.

Выполнение программы будет продолжено автоматически.

Обратите внимание:

После запуска программы стиральная машина не может определить изменения в количестве белья.

Поэтому после добавления или извлечения части белья стиральная машина всегда ориентируется на максимальную загрузку.

Указанное время выполнения программы может увеличиться.

Дверца не открывается, если:

- температура моющего раствора выше **55°C**.
- уровень воды превышает определенное значение.
- машина достигла этапа программы *Отжим*.

Если Вы нажмете на кнопку *Дверца* при наличии вышеперечисленных условий, на дисплее появится следующая индикация:

↗ Дверца заблокир.

Защитная блокировка

Защитная блокировка предотвращает возможность открыть стиральную машину во время стирки, прервать программу или выключить стиральную машину.

Включение защитной блокировки

- После запуска программы держите некоторое время нажатой кнопку *Старт/Стоп*.

Стоп или через 3 с

- Держите нажатой кнопку *Старт/Стоп* до тех пор, пока не истечет время и на дисплее не появится индикация:

Управл. заблокир.

Теперь защитная блокировка включена и будет автоматически отменена после окончания программы.

Выключение защитной блокировки

- После запуска программы держите некоторое время нажатой кнопку *Старт/Стоп*.

Разблок. через 3 с

- Держите нажатой кнопку *Старт/Стоп* до тех пор, пока не истечет время и на дисплее не появится индикация:

Управл. доступно

Правильный выбор моющих средств

Вы можете использовать любые моющие средства, предназначенные для стиральных машин. Указания при применению и дозировке приводятся на упаковке моющего средства.

| | Универсальное | Для цветных тканей | Для деликатных тканей |
|----------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Хлопок | X | X | |
| Деликатная | X | X | |
| Синтетика | | | X |
| Шерсть | Средство для стирки шерсти | | |
| Шёлк | | | X |
| Экспресс | X | X | |
| Автоматическая | X | X | |
| Рубашки | X | X | |
| Джинсы | | X ¹⁾ | |
| Верхняя одежда | | | X |
| Тёмные вещи | | X ¹⁾ | |

1) только жидкое моющее средство

Дозировка зависит от:

- степени загрязненности белья
 - слабозагрязненное белье
Не заметно загрязнений и пятен. Одежда, например, пахнет потом.
 - среднезагрязненное белье
Загрязнения видны и/или имеется небольшое количество легких пятен.
 - сильнозагрязненное белье
Очень заметны загрязнения и/или пятна.
- жесткости воды
Если Вы не знаете уровень жесткости воды, запросите данные на предприятии водоснабжения.
- количества белья

Жесткость воды

| Диапазон жесткости | Общая жесткость в ммоль/л | в немецких градусах °d |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| мягкая (I) | 0 - 1,5 | 0 - 8,4 |
| средняя (II) | 1,5 - 2,5 | 8,4 - 14 |
| от жесткой до очень жесткой (III) | свыше 2,5 | свыше 14 |

Смягчитель воды

Для экономии моющего средства при жесткости воды в диапазонах II и III Вы можете добавлять смягчитель воды. Правильная дозировка приводится на упаковке. Сначала дозируйте моющее средство, а затем уже смягчитель.

При этом дозировку моющего средства Вы можете осуществлять, как для диапазона жесткости I.

Составное моющее средство

Если Вы стираете, используя несколько компонентов (например, при самостоятельном составлении моющего средства), заполните ячейку **Ш** средствами в следующем порядке:

1. Моющее средство
2. Смягчитель
3. Пятновыводитель

Таким образом, будет лучше проходить размыв моющих средств при стирке.

Накрахмаливание/полоскание с добавками

Крахмал

придает текстильным изделиям жесткость и плотность.

Добавки для придания формы являются синтетическим средством для подкрахмаливания, придающим изделиям жесткость на ощупь.

Ополаскиватель


придает изделиям мягкость на ощупь и снижает их статический заряд при последующей машинной сушке.

Автоматическое использование добавок

Проведя несколько раз автоматическое накрахмаливание, очистите отсек для добавок, особенно сифон.

Обесцвечивание / окрашивание

- Не применяйте никакие обесцвечивающие средства в стиральной машине.
- Проведение окрашивания в стиральной машине разрешено только в бытовых целях. Используемая при окрашивании соль при длительном применении может вызывать повреждения нержавеющей стали. Поэтому строго соблюдайте предписания производителя красящего средства.



- Заполните ополаскивателем, добавкой для придания формы или жидким крахмалом ячейку №. **Не превышайте максимальный уровень заполнения.**

При выполнении последнего полоскания средство будет размыто. По окончании программы стирки незначительные остатки воды останутся в ячейке №.

Чистка барабана

При стирке с низкими температурами и/или с помощью жидкых моющих средств возникает опасность появления микробов и запаха в стиральных машинах. Для чистки барабана и предотвращения запаха необходимо один раз в месяц применять программу стирки с температурой 60°C или выше с использованием порошкообразного моющего средства.

Чистка корпуса и панели управления

⚠ Перед чисткой и уходом выньте вилку сетевого кабеля из сети.


⚠ Ни в коем случае не мойте стиральную машину струей воды из шланга.

- Чистите корпус и панель управления, используя мягкое моющее средство или мыльный раствор, и вытрите их насухо мягкой салфеткой.
- Очистите барабан с помощью средства для чистки нержавеющей стали.


⚠ Не применяйте чистящие средства, содержащие растворители, абразивные средства, средства для чистки стекол и универсальные чистящие средства! Они могут вызвать повреждения пластиковых поверхностей и других деталей.

Чистка отсека для моющих средств


Регулярно удаляйте остатки моющих средств.



- Выдвиньте отсек для моющих средств и добавок до упора, нажмите на кнопку открывания и выньте отсек.
- Промойте отсек для моющих средств и добавок теплой водой.



Чистка места размещения отсека для моющих средств



■ Очистите сифон.

1. Вытяните сифон из ячейки ☀ и промойте под струей теплой воды. Также вымойте трубку, на которой находится сифон.

2. Поставьте на место трубку сифона.

Особенно тщательно чистите сифон после неоднократного применения жидкого крахмала, так как его остатки вызывают склеивание деталей.


■ С помощью ёршика для мытья бутылок удалите остатки моющих средств и отложения извести с форсунок подачи воды в отсеке для моющих средств.

Чистка фильтров в системе подвода воды

Прибор для защиты вентиля впуска воды имеет два сетчатых фильтра. Эти фильтры Вы должны проверять примерно через каждые 6 месяцев. При частых перебоях в сети водоснабжения этот промежуток может быть уменьшен.

Чистка фильтра в шланге для залива воды


- Перекройте кран водоснабжения и отверните шланг для залива воды с крана водоснабжения.



- Вытащите наружу резиновое уплотнительное кольцо **1** из посадочного места.
- Захватите стенку пластмассового фильтра **2** пинцетом или острогубцами, вытащите фильтр наружу.
- Очистите сетку фильтра. Установка фильтра назад выполняется в обратной последовательности.

Чистка фильтра во входном штуцере вентиля впуска воды

- Осторожно открутите плоскогубцами ребристую гайку с входного штуцера.



- Захватите стенку фильтра плоскогубцами, вытащите фильтр наружу и почистите сетку. Установка фильтра выполняется в обратной последовательности.

Оба фильтра после очистки **должны** быть обязательно установлены обратно.

Что делать, если . . .

Вы можете самостоятельно устраниить большинство помех и неисправностей, которые могут возникнуть при повседневной эксплуатации. Во многих случаях Вы сможете сэкономить время и деньги, так как Вам не придется вызывать мастера из сервисной службы.

Нижеприведенные таблицы должны Вам помочь найти причины возникающих помех или неисправностей и устранить их. Однако, обратите внимание, что:

 Ремонт электроприборов имеют право производить только квалифицированные авторизованные специалисты. Неправильно выполненные ремонтные работы могут стать причиной серьезной опасности для пользователя.

Не запускается никакая программа стирки

| Проблема | Причина | Устранение |
|--|---|---|
| Дисплей остается темным, и контрольная лампочка кнопки Старт/Стоп не горит. | Отсутствует электропитание стиральной машины. | Проверьте, – вставлена ли сетевая вилка в розетку. – исправен ли предохранитель. |
| Теперь на дисплее появляется сообщение о необходимости ввести пин-код. | Включена функция запроса пин-кода. | Введите пин-код и подтвердите его. Выключите функцию запроса пин-кода, если Вы не хотите, чтобы при следующем включении машины появлялся этот запрос. |
| Дисплей не горит. | Дисплей автоматически выключается в целях экономии электроэнергии (режим ожидания). | Нажмите любую кнопку. Машина выйдет из режима ожидания. |

На дисплее высвечиваются сообщения об ошибках

| Проблема | Причина | Устранение ① |
|---|---|---|
| На дисплее горит  и Ошибка: слив воды (мигающая надпись). | <ul style="list-style-type: none"> – Заблокирован или нарушен слив воды. – Сливной шланг уложен слишком высоко. | <ul style="list-style-type: none"> – Очистите сливной фильтр и сливной насос. – Максимальная высота слива составляет 1 м. |
| На дисплее горит  и Ошибка: подача воды (мигающая надпись). | <ul style="list-style-type: none"> – Заблокирована или нарушена подача воды. | <p>Проверьте,</p> <ul style="list-style-type: none"> – полностью ли открыт водопроводный кран. – нет ли перегибов у заливного шланга. |
| На дисплее горит  и Ошибка Waterproof (мигающая надпись). | Среагировала система защиты от протечек. | Обратитесь в сервисную службу. |
| На дисплее горит  и Техническая ошибка (мигающая надпись). | Произошла неполадка. | <p>Запустите выполнение программы еще раз.</p> <p>Если опять появится сообщение о неисправности, вызовите специалиста сервисной службы.</p> |
| На дисплее мигает Заш. от смин. Провер. дозир. | При стирке образовалось слишком много пены. | При следующей стирке дозируйте меньшее количество моющего средства и следите за указаниями по дозировке на упаковке. |

① Чтобы отключить индикацию о неисправности: выключите стиральную машину кнопкой Вкл/Выкл.

Общие проблемы, связанные с работой стиральной машины

| Проблема | Причина | Устранение |
|--|--|---|
| Во время отжима стиральная машина стоит неустойчиво. | Ножки машины стоят неровно и не закреплены контргайкой. | Выровняйте машину, чтобы она стояла устойчиво, и закрепите ножки контргайкой. |
| Стиральная машина не отжала белье как обычно, и оно осталось влажным. | При окончательном отжиме был определен значительный дисбаланс, и число оборотов при отжиме было автоматически снижено. | Всегда загружайте в барабан вместе белье и большого, и маленького размеров, чтобы оно лучше распределялось по барабану при отжиме. |
| Появление необычных шумов при работе насоса. | Это не является неисправностью! Шумы в начале и конце процесса откачивания воды - нормальное явление. | |
| В отсеке для моющих средств скопилось много остатков порошка и добавок. | Недостаточен напор воды. | <ul style="list-style-type: none"> - Почистите фильтр в системе подвода воды. - При необходимости выберите дополнительную функцию <i>Больше воды</i>. |
| | Стиральные порошки в сочетании со смягчающими добавками имеют склонность к склеиванию. | Вымойте отсек для моющих средств. В дальнейшем заполняйте отсек сначала моющим средством, затем смягчающими средствами. |
| Не полностью смыывается ополаскиватель, или в ячейке ⚡ остается слишком много воды. | Сифон занимает неправильное положение или засорен. | Очистите сифон, см. главу "Чистка и уход", раздел "Чистка отсека для моющих средств" |
| Дисплей показывает сообщения на иностранном языке. | В меню "Программируемые функции", разделе "Язык" ⚡ был выбран другой язык. | Установите нужный язык. Символ флагка будет служить для Вас при этом ориентиром. |

Неудовлетворительный результат стирки

| Проблема | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| При стирке жидким моющим средством белье не отстирывается. | Жидкие моющие средства не содержат отбеливателя. Пятна от фруктов, кофе или чая не могут быть удалены. | <ul style="list-style-type: none"> – Используйте стиральные порошки с отбеливателем. – Заполняйте пятновыводителем ячейку Ш. – Никогда не наливайте жидкое моющее средство вместе с пятновыводителем в отсек для моющих средств и добавок. |
| На выстиранном белье остался серый налёт (частицы жира). | Дозировка моющего средства была недостаточной. Белье было сильно загрязнено жиром (маслом, мазью). | <ul style="list-style-type: none"> – При такого рода загрязнении белья задавайте немного больше моющего средства или используйте жидкое моющее средство. – Перед следующей стиркой запустите программу стирки при 60°C с жидким моющим средством, но без белья. |
| На выстиранных темных текстильных изделиях имеются белые остатки вещества, напоминающего стиральный порошок. | Моющее средство содержит водонерасторимые компоненты (цеолиты) для смягчения воды. Они оседают на текстильных изделиях. | <ul style="list-style-type: none"> – Попытайтесь удалить эти остатки после сушки с помощью щетки. – В дальнейшем стирайте темные текстильные изделия с моющими средствами без цеолитов. Большинство жидких моющих средств не содержит цеолитов. – Стирайте такие текстильные изделия в программе Тёмные вещи. |


Дверца люка не открывается нажатием кнопки Дверца.

| Причина | Устранение |
|---|---|
| Стиральная машина не подключена к электросети и/или не включена. | Вставьте вилку в розетку и/или включите стиральную машину кнопкой <i>Вкл/Выкл</i> . |
| Включена защитная блокировка. | Выключите защитную блокировку, как описано в главе "Изменение хода программы", разделе "Защитная блокировка". |
| Включена функция запроса пин-кода. | Выключите функцию запроса пин-кода, как описано в главе "Программируемые функции", разделе "Пин-код". |
| Наружено электроснабжение | Откройте дверцу люка, как описано в следующем разделе. |
| Неправильно закрылась дверца. | Сильно прижмите дверцу в области замка, затем нажмите кнопку <i>Дверца</i> . |
| В барабане еще остается вода, и стиральная машина не может ее откачать. | Очистите сливной фильтр и сливной насос, как описано в следующем разделе. |
| В целях защиты от ожогов дверцу люка невозможно открыть при температуре моющего раствора выше 55°C. | |


Открывание дверцы загрузочного люка при засорении слива и/или отсутствии электропитания

- Выключите стиральную машину.

С внутренней стороны панели купе-
вты для моющих средств и добавок
находится специальный ключ (шпа-
тель) для открывания крышки люка
сливного фильтра.



- Достаньте шпатель.



- Откройте крышку люка сливного фильтра.

Засорение слива

Если слив забит, в стиральной машине может находиться большое коли-
чество воды (**макс. 25 л**).

⚠ Осторожно: если незадолго до
начала работ стирка проводилась
при высокой температуре, су-
ществует опасность обжечься!

Слив воды

- Поставьте какую-либо емкость под
крышкой.

Не выворачивайте сливной
фильтр полностью.




- Ослабьте сливной фильтр настоль-
ко, чтобы текла вода.


Прерывание слива воды:

- Снова заверните сливной фильтр.

Если вода больше не вытекает:



- Полностью выверните фильтр.
- Тщательно очистите фильтр.




- Проверьте, легко ли могут крутиться лопасти сливного насоса, в противном случае удалите посторонние предметы (пуговицы, монеты и т.п.) и почистите внутреннее пространство.
- Вставьте обратно сливной фильтр и плотно его закрутите.

⚠ Если фильтр не будет установлен и плотно завернут, вода будет вытекать из стиральной машины.

Открывание дверцы загрузочного люка

⚠ Обязательно убедитесь перед выемкой белья, что барабан остановился. Манипуляции с врачающимся барабаном связаны с риском получения травмы.




- Потяните за аварийный деблокатор. Дверца загрузочного люка открывается.

При неисправностях, которые Вы не можете устранить самостоятельно, обратитесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele.

Информацию о сервисной службе Miele и условиях гарантии Вы найдете в разделе "Гарантия качества товара".

Сервисной службе необходимо сообщить модель и номер Вашей стиральной машины. Эту информацию Вы найдете на типовой табличке при открытой дверце загрузочного люка над смотровым стеклом.



Сертификат (только для РФ)

РОСС. DE.АЮ64.В17107
с 11.02.2008 по 10.02.2011

Соответствует требованиям

ГОСТ Р 52161.2.7-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006,
ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99

Обновление программ (модернизация)

Оптический интерфейс PC служит сервисной службе местом подключения компьютера для обновления программ (PC = Programm Correction, т.е. коррекция программ).


Благодаря этому созданные в будущем новые моющие средства, текстильные изделия и технологии стирки будут учитываться в управлении Вашей стиральной машиной.

Miele своевременно проинформирует Вас о возможности обновления программ.

Принадлежности, приобретаемые дополнительно

Дополнительные принадлежности для этой стиральной машины Вы сможете приобрести в специализированном магазине или в сервисной службе Miele.


Вид спереди



- ① Шланг для залива воды (максимально допустимое давление 7.000 кПа)
- ② Сетевой кабель
- ③ - ⑥ Сливной шланг (с вращающимся съемным переходником) для различных вариантов слива воды
- ⑦ Панель управления

- ⑧ Кюветы с отсеками для моющих средств и добавок по уходу за бельем
- ⑨ Дверца загрузочного люка
- ⑩ Крышка люка сливного фильтра, сливного насоса и аварийного деблокатора дверцы
- ⑪ Вывемки для перемещения машины
- ⑫ Четыре ножки, регулируемые по высоте

Вид сзади



- ① Выступ на крышке для перемещения машины
- ② Сетевой кабель
- ③ Заливной шланг (выдерживает давление до 7.000 кПа)
- ④ Сливной шланг
- ⑤ Стопоры транспортировочных стержней
- ⑥ Держатель заливного и сливного шлангов
- ⑦ Держатель снятых транспортируемых стержней

Поверхность для установки

В качестве поверхности для установки стиральной машины лучше всего служит бетонный пол. В отличие от деревянной поверхности или поверхности из "мягких" материалов, бетон не способствует вибрации машины при отжиме.

Обратите внимание на следующее:

- Устанавливайте стиральную машину в вертикальном, устойчивом положении.
- Не устанавливайте стиральную машину на мягкое ковровое покрытие, иначе стиральная машина будет вибрировать при выполнении отжима.

При установке на деревянном половом покрытии:

- Установите стиральную машину на фанерное основание (мин. размеры 59x52x3 см). Это основание должно быть привинчено в нескольких местах к несущим балкам, а не только к настилу.

По возможности устанавливайте машину в углу помещения, где устойчивость пола является наибольшей.


⚠ При установке на цоколь, предусмотренный при подготовке помещения (цоколь из бетона или кирпичной кладки), стиральная машина **должна** быть дополнительно зафиксирована с помощью крепления (приобретается в торговом центре Miele или сервисной службе Miele). Иначе существует опасность, что при выполнении отжима стиральная машина упадет с цоколя.

Установка стиральной машины

Для перемещения стиральной машины с места распаковки к месту установки беритесь за передние выемки и задний выступ крышки.

⚠ Ножки машины и поверхность для установки должны быть сухими, в противном случае существует опасность скольжения стиральной машины при отжиме.



Удаление транспортировочного крепления




■ Удалите левый и правый стопоры.

1. Отделить стопор с помощью отвертки.
2. Снять стопор.

Установка и подключение




- Поверните прилагаемым гаечным ключом левый транспортировочный стержень на 90° и



- вытащите его наружу.

- Поверните правый транспортиро-вочный стержень на 90° и




- вытащите его наружу.

⚠ Закройте отверстия удаленного транспортировочного крепления! При незакрытых отверстиях существует опасность повреждения.



- Закройте отверстия с помощью стопоров и закрепленных на них заглушек.



- Закрепите транспортировочные стержни на задней стенке стиральной машины. Проследите за тем, чтобы при установке отверстия **B** попали на цапфы **A**.

⚠ Стиральную машину нельзя перевозить без транспортировочного крепления. Сохраняйте крепление. Его необходимо будет опять смонтировать перед транспортировкой стиральной машины (например, при переходе).


Установка транспортировочного крепления

Установка крепления проводится в обратной последовательности.

Выравнивание машины


Стиральная машина должна устойчиво стоять на всех четырех ножках в вертикальном положении, чтобы можно было гарантировать ее беспречную работу.

Неправильная установка приводит к повышению расхода электроэнергии и воды, а также возможно скольжение стиральной машины.



Выворачивание и закрепление ножек

Выравнивание стиральной машины осуществляется с помощью четырех винтовых ножек. При поставке стиральной машины все ножки полностью завернуты.



- Проверьте с помощью ватерпаса вертикальное положение машины.
- Удерживайте ножку **1** с помощью разводного ключа. Снова приверните прилагаемым ключом контргайку **2** к корпусу машины.

! Все четыре контргайки должны быть крепко привинчены к корпусу машины. Пожайлуста, проверьте даже те ножки, которые Вы не выворачивали при выравнивании. В противном случае существует опасность скольжения машины.

- Отвинтите контргайку **2**, поворачивая ее по часовой стрелке прилагаемым гаечным ключом. Выворачивайте контргайку **2** вместе с ножкой **1**.

Встраивание под столешницу

Монтаж установочного комплекта* и комплекта для установки стиральной и сушильной машины в колонну* должен проводиться квалифицированным специалистом.

- Необходим **установочный комплект***. Прилагаемая к этому комплекту* металлическая крышка заменяет крышку прибора. Монтаж металлической крышки необходим в целях электробезопасности.
- При столешнице высотой 900/910 мм требуется подставка*.
- Места подвода и слива воды, а также электроподключения должны находиться в непосредственной близости от стиральной машины и быть легко доступны.


К установочному комплекту прилагается инструкция по монтажу.

Установка стиральной и сушильной машин в колонну

Стиральную машину можно установить в колонну с сушильной машиной Miele. Для этого необходим монтажный комплект* (WTV).

Отмеченные * элементы можно приобрести в фирменных магазинах или сервисном центре Miele.

Необходимо учитывать:



a безопасное расстояние до стены составляет:

минимум 2 см

b высота:

монтажный комплект со столешницей: около 169 см

монтажный комплект без столешницы: около 170 см

Монтаж крышки

Если Вы демонтировали крышку при установке стиральной и сушильной машин в колонну или при встраивании машины под столешницу, то при монтаже крышки проследите, чтобы она прочно вошла в задние держатели. Только в этом случае будет обеспечена безопасность при перемещении машины.

Система защиты от протечек воды Miele

Данная система обеспечивает все-стороннюю защиту от протечек воды, связанных с работой стиральной машины.

Система состоит из трех основных частей:

- 1) шланга подачи воды
- 2) электроники и корпуса
- 3) сливного шланга

1) Шланг подачи воды

- Защита от разрыва шланга

Шланг подачи воды выдерживает давление на разрыв свыше 7.000 кПа.

2) Электронная система и корпус

- Поддон

При негерметичности стиральной машины вытекающая вода собирается в поддоне, встроенном в дно. Благодаря наличию поплавкового выключателя происходит отключение заливных клапанов.

Дальнейшее поступление воды будет заблокировано; вода, находящаяся в баке, будет откачана.

- Защита от перелива

Система препятствует переполнению стиральной машины водой изза неконтролируемой подачи воды. При повышении уровня воды выше определенного значения включается сливной насос, и вода откачивается под контролем электроники.

3) Сливной шланг

Сливной шланг защищен системой вентиляции. Это препятствует нежелательному всасыванию всей жидкости из стиральной машины при откачивании воды.

Подача воды

Стиральная машина может быть подключена к водопроводу без клапанов, предотвращающих обратный отток жидкости, так как она изготовлена согласно действующим нормам.

Напор воды должен составлять не менее 100 кПа и не должен превышать 1.000 кПа. Если он выше 10 бар, то необходимо встроить в трубопровод редукционный клапан.

Для подключения требуется водопроводный кран с $\frac{3}{4}$ " резьбой. Если такой отсутствует, то подключение к водопроводу должно производиться только квалифицированным сантехником.

 Резьбовое соединение находится под давлением водопроводной воды. Поэтому проверьте, медленно открывая водопроводный кран, насколько герметично соединение. При необходимости измените положение уплотнения или подтяните резьбовое соединение.

Стиральная машина **не** предназначена для подключения к горячей воде.

Техобслуживание

При необходимости замены шланга используйте только оригинальный шланг Miele, выдерживающий давление на разрыв свыше 7.000 кПа.

Запрещается удалять оба фильтра - один на свободном конце шланга подачи воды, другой во входном патрубке заливного клапана, т.к. они служат для защиты заливного клапана.

Дополнительная принадлежность - удлинитель шланга

В качестве дополнительной принадлежности в фирменном магазине или сервисной службе Miele можно приобрести шланги длиной 2,5 или 4,0 м.

Слив воды

Моющий раствор откачивается сливным насосом с высотой подачи 1 м. Чтобы слив воды проходил беспрепятственно, шланг должен быть проложен без перегибов. Переходник на конце шланга может вращаться и при необходимости снимается.

При необходимости сливной шланг можно удлинить до 5 м.

Принадлежности для этого можно приобрести в фирменных магазинах или сервисной службе Miele.

При высоте слива больше 1 м (максимальная высота до 1,8 м) Вам необходимо приобрести у дилера или в сервисной службе Miele сменный сливной насос.

Возможности слива воды:

- Подвешивание сливного шланга на край мойки или раковины:

Обратите внимание:


- Закрепите шланг во избежание скользования!
- Если вода откачивается в раковину, то следите за тем, чтобы она стекала достаточно быстро. Иначе имеется опасность, что вода перетечет через край или часть откаченной воды попадет обратно в стиральную машину.

2. Подсоединение к пластиковой сточной трубе с помощью резиновой муфты (сифон при этом не обязателен).

3. Слив в полу (водосток).

4. Подсоединение к раковине с помощью пластикового ниппеля.

Обратите внимание:



① Переходник

② Накидная гайка

③ Шланговый хомут

④ Конец шланга

- Установите на сифон раковины переходник ① с помощью накидной гайки ②.
- Натяните конец сливного шланга ④ на переходник ①.
- Затяните отверткой до отказа хомут шланга ③ непосредственно за накидной гайкой.

Подключение к электросети

Стиральная машина оснащена кабелем со штепсельной вилкой с заземляющим контактом для подключения к сети переменного тока ~ 230 В 50 Гц.

Необходимо обеспечить постоянный доступ к вилке с заземляющим контактом для того, чтобы можно было отключить стиральную машину от сетевого электропитания.

Подключение должно осуществляться только к стационарной электропроводке с заземлением.

Запрещается подключать стиральную машину к сети электропитания через разного рода удлинители, тройники и т.п., чтобы полностью исключить потенциальный источник опасности (опасность возгорания).

Для повышения безопасности рекомендуется включать в электрическую цепь прибора устройство защитного отключения (УЗО) на ток срабатывания 30 мА. Следует использовать УЗО только типа А, чувствительные к импульсному току.

Информация о номинальном потреблении и предохранителе дается на типовой табличке. Пожалуйста, сравните данные, приведенные на типовой табличке, с данными сети электропитания.

Дополнительно для Украины

Внимание! Это изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с защитным (третьим) проводом заземления (зануления), которое соответствует требованиям п.7.1 "Правил устройства электроустановок".

Для Вашей безопасности подключайте прибор только к электросети с защитным заземлением (занулением). Если Ваша розетка не имеет защитного заземления (зануления), обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства.

ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

| | Загрузка | Параметры расхода | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | Электро- энергия в кВт/ч | Вода в л | Продолжительность Короткая | Обычная |
| Хлопок | 95°C | 6,0 кг | 1,99 | 47 | 2 ч. 09 мин. |
| | 60°C ¹⁾ | 6,0 кг | 1,02 | 47 | 1 ч. 49 мин. |
| | 60°C | 3,0 кг | 0,73 | 39 | 1 ч. 02 мин. |
| | 40°C ¹⁾ | 6,0 кг | 0,65 | 59 | 2 ч. 04 мин. |
| | 40°C ²⁾ | 3,0 кг | 0,36 | 39 | 59 мин. |
| Деликатная | 40°C ¹⁾ | 3,0 кг | 0,50 | 55 | 59 мин. 1 ч. 19 мин. |
| Синтетика | 30°C | 2,0 кг | 0,35 | 69 | 49 мин. 59 мин. |
| Шерсть | 30°C | 2,0 кг | 0,23 | 39 | – 39 мин. |
| Шёлк | 30°C | 1,0 кг | 0,25 | 39 | – 36 мин. |
| Экспресс | 40°C | 3,0 кг | 0,30 | 34 | – 30 мин. |
| Автоматическая | 40°C | 3,5 кг | 0,35 - 0,50 | 40 - 55 | – 1 ч. 18 мин. |
| Рубашки | 60°C | 2,0 кг | 1,00 | 59 | 1 ч. 02 мин. 1 ч. 12 мин. |
| Джинсы | 40°C | 3,0 кг | 0,50 | 52 | 50 мин. 1 ч. 00 мин. |
| Верхняя одежда | 40°C | 2,0 кг | 0,45 | 59 | 53 мин. 1 ч. 03 мин. |
| Тёмные вещи | 40°C | 3,0 кг | 0,60 | 60 | 1 ч. 05 мин. 1 ч. 15 мин. |

Указание для сравнительных испытаний:

¹⁾ Тест-программа согласно EN 60456

²⁾ Короткая программа для испытательных организаций; необходимо выбрать дополнительную функцию *Короткая*.

Параметры расхода могут отличаться от приведенных значений в зависимости от напора воды, жесткости воды, температуры заливаемой воды, температуры в помещении, вида белья, количества белья, колебаний сетевого напряжения и выбранных дополнительных функций.

| | |
|--|-------------------------------|
| Высота | 850 мм |
| Ширина | 595 мм |
| Глубина | 580 мм |
| Глубина при открытой дверце | 975 см |
| Высота для встраивания под столешницу | 820 мм |
| Ширина для встраивания под столешницу | 600 мм |
| Глубина для встраивания под столешницу | 600 мм |
| Вес | 93 кг |
| Максимальная нагрузка на пол | 1600 н (прим. 160 кг) |
| Вместимость | 6 кг сухого белья |
| Напряжение питания | см. типовую табличку |
| Общая потребляемая мощность | см. типовую табличку |
| Предохранитель | см. типовую табличку |
| Данные потребления | см. главу "Параметры расхода" |
| Давление напора воды минимальное | 100 кПа (1 бар) |
| Давление напора воды максимальное | 1000 кПа (10 бар) |
| Длина заливного шланга | 1,60 м |
| Длина сливного шланга | 1,50 м |
| Длина электрокабеля | 1,60 м |
| Макс. высота сливного отверстия | 1,00 м |
| Макс. длина сливного шланга | 5,00 м |
| Справочные контрольные отметки | см. типовую табличку |



Программируемые функции для изменения стандартных параметров

С помощью программируемых функций Вы сможете настроить электронику стиральной машины при изменении требований к ее работе. Программируемые функции можно изменить в любое время.

Вход в меню "Программируемые функции"

Программируемые функции вызываются с помощью кнопки *Старт/Стоп* и переключателя программ. Эта кнопка и переключатель обладают в этом случае второстепенной функцией, которая не отражена на панели управления.

Условие:

- Стиральная машина выключена.
 - Стиральная машина закрыта.
- ❶ Нажмите кнопку *Старт/Стоп* и держите ее нажатой при выполнении действий с ❷ по ❸.
- ❷ Нажмите клавишу *Вкл/Выкл*.
- ❸ Как только на дисплее появится . . .

Язык

. . . Вы можете отпустить кнопку *Старт/Стоп*.

Теперь Вы находитесь в меню программируемых функций.

Выбор программируемой функции

- ❹ Поверните переключатель программ, чтобы на дисплее появилась нужная программируемая функция.
- ❺ Нажмите кнопку *Старт/Стоп*, чтобы настроить показываемую функцию.

Настройка программируемой функции

При вращении переключателя программ на дисплее появляются различные опции программируемых функций.

Установленная опция отмечается галочкой .

- ❻ Поверните переключатель программ, чтобы на дисплее появилась нужная опция.
- ❼ Нажмите кнопку *Старт/Стоп*, чтобы активизировать нужную опцию.

Выход из меню "Программируемые функции"

- ❽ Поверните переключатель программ, чтобы на дисплее появилось слово *назад* .
- ❾ Нажмите кнопку *Старт/Стоп*.

Язык

Текстовые сообщения могут выводиться на дисплей на различных языках.

Знак флагшка  за словом *Язык* служит ориентиром, если Вы установите язык, который не понимаете.

Выбранный язык сохраняется в памяти машины.

Аква плюс

С помощью программируемой функции Аква плюс Вы можете выбрать опции для функции *Больше воды*.

Вы можете выбрать одну из трех опций:

Вода +

(заводская настройка)

Уровень воды повышается при стирке и полоскании.

Доп. цикл полоск.

Проводится дополнительный цикл полоскания.

Вода+ и доп. полос.

Повышение уровня воды при стирке и полоскании и дополнительный цикл полоскания.

Щадящий режим

При включении щадящего режима барабан будет вращаться с замедленным ритмом. Так можно будет выстирать более бережно слегка загрязненные текстильные изделия.

Щадящий режим можно активизировать для программ *Хлопок* и *Деликатная*.

При поставке стиральной машины функция щадящей стирки выключена.

Охлажд. раствора

В конце основной программы стирки в барабан подается дополнительное количество воды для охлаждения моющего раствора.

Охлаждение моющего раствора производится при выборе температур 95°C и 75°C.

Необходимо включать охлаждение моющего раствора:

- при подвешивании сливного шланга на край мойки или раковины, чтобы предотвратить опасность ошпаривания.
- если сточные трубы в здании не выдерживают температуры жидкости 95°C (DIN 1986).

Стиральные машины поставляются с выключенной функцией охлаждения моющего раствора.

Пин-код

С помощью пин-кода Вы можете заблокировать электронику. Таким образом, Вы защитите Вашу стиральную машину от использования другими лицами.

При включенной функции запроса пин-кода после включения машины следует ввести код, чтобы ею можно было пользоваться.

Пин-код ...

- Нажмите кнопку *Старт/Стоп*.

Включение функции запроса пин-кода

включить

- Нажмите кнопку *Старт/Стоп*.

Теперь от Вас потребуется ввести пин-код.

Ввод кода

Кодом является число **125** и его нельзя изменить.

0 _ _

- Поверните переключатель программ, чтобы на дисплее появилась первая цифра.
- Для подтверждения первой цифры нажмите кнопку *Старт/Стоп*.
- Повторите процесс, пока не будут введены три цифры.

1 2 5

- Нажмите кнопку *Старт/Стоп*.

В качестве подтверждения на дисплее появится надпись:

Код. замок включен

После выключения стиральной машины ею можно будет пользоваться только после ввода кода.

Управление стиральной машиной с пин-кодом

После включения машины Вам предлагается ввести код.

- Введите код, как описано выше, и подтвердите его.

Теперь Вы можете пользоваться стиральной машиной.

Выключение функции запроса пин-кода

Войдите в меню программируемых функций так, как это было описано выше.

- ③ Как только на дисплее появится . . .

0 _ _

. . . Вы можете отпустить кнопку *Старт/Стоп*.

- Теперь введите код и нажмите кнопку *Старт/Стоп*.
- Выберите пин-код и подтвердите выбор пункта *выключить*.

Единица изм. темп.

Вы можете решить, будет ли температура указываться в градусах Цельсия °C или в градусах Фаренгейта °F.

В заводской настройке установлены градусы Цельсия °C.

Зуммер

При включенной функции зуммера раздается акустический сигнал по окончании программы или при остановке полоскания.

Вы можете выбрать один из двух уровней громкости зуммера:

обычн.

(заводская настройка)

По окончании программы или при остановке полоскания зуммер звучит с *обычной* громкостью.

громк.

По окончании программы или при остановке полоскания зуммер звучит *громко*.

Подтвержд. сигнал

Нажатие какой-либо кнопки подтверждается акустическим сигналом.

В заводской настройке функция подтверждающего сигнала выключена.

Яркость

Яркость индикации на дисплее может быть настроена на один из 10 уровней.

На диаграмме Вы сможете увидеть установленный уровень.

Заводская настройка машины - уровень 5.

Яркость устанавливается сразу же при выборе другого уровня.

Контрастность

Контрастность индикации на дисплее может быть настроена на один из 10 уровней.

На диаграмме Вы сможете увидеть установленный уровень.

Заводская настройка машины - уровень 5.

Контрастность устанавливается сразу же при выборе другого уровня.

Диспл. в реж. ожид.

При включенном режиме ожидания дисплей не горит, а кнопка *Старт/Стоп* медленно мигает в целях экономии электроэнергии.

Дисплей всегда выключается

- в том случае, если в течение 10 минут после включения машины не производится выбор программы.
- через 10 минут после завершения программы.

После нажатия какой-либо кнопки дисплей снова включится.

Кроме того, Вы можете выбрать, будет ли во время выполнения программы дисплей затемнен или останется виден.

ВКЛ.

Функция режима ожидания включена. Дисплей будет затемнен через 10 минут после запуска программы.

не в текущей прогр.

(заводская настройка)

Функция режима ожидания выключена. Дисплей остается виден во время выполнения программы.

Память

Стиральная машина сохраняет после запуска программы последние выбранные настройки (программу, температуру, обороты и опции).

При новом включении стиральная машина отображает на дисплее сохраненные компоненты программы.

В заводской настройке функция памяти выключена.

Защ. от смин.

Заштита от сминания сокращает образование смятий после окончания программы.

Барабан может вращаться после окончания программы еще в течение 30 минут.

Стиральную машину можно открывать в любое время.

ВКЛ.

(заводская настройка)

Заштита от сминания включена.

ВЫКЛ.

Заштита от сминания выключена.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Miele заботится о безупречном уходе за бельем. Стиральные машины Miele имеют много специальных программ, которые оптимально подходят для ухода за определенными текстильным изделиями. С момента создания специальных моющих средств Miele (CareCollection) и продуктов по уходу компания Miele предлагает Вам уникальную систему щадящей очистки и ухода за Вашим бельем.

Ниже мы представим Вам средства Miele CareCollection и продукты по уходу Miele. Эти и многие другие интересные продукты Вы сможете заказать в интернет-магазине.



www.miele-shop.com

Все продукты Вы сможете приобрести в сервисной службе.

CareCollection

Miele Специальные моющие средства

Средство для стирки верхней одежды Miele

Специальные моющие средства для верхней одежды Miele делают возможной особенно бережную и эффективную очистку Вашей водоотталкивающей верхней одежды.

Средство для стирки спортивной одежды Miele

Специальные моющие средства для спортивной одежды Miele очищает спортивную одежду и изделия из микрофибры особенно бережно. Ваше белье быстро становится свежим, а неприятные запахи не имеют шанса остаться.

Средство для стирки вещей с наполнением из пуха Miele

Специальное моющее средство на базе мягких поверхностно-активных веществ и натуральных вспомогательных веществ заботится о рыхлости пуха и способствует его натуральной эластичности.

Средство для пропитки специальных тканей Miele

Средства для пропитки Miele обволакивают волокна ткани и делают ее водо-, ветро- и грязеотталкивающей, не склеивая поверхность ткани. При этом материал надежно сохраняет свою воздухопроницаемость и эластичность.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Средство для стирки белого и светлого белья Miele

Моющее средство для стирки белого и светлого белья в порошке подходит для добавления при стирке белого и светлого белья, а также сильно загрязненного цветного белья.

Средство для стирки цветного белья

Моющее средство Miele для стирки цветного белья предназначено для стирки цветного и черного белья. Благодаря особым соединениям оно заботится уже при низких температурах об эффективном удалении пятен и защищает Ваши любимые цветные вещи от выцветания или окрашивания.

Средство для стирки деликатных тканей

Для особенно бережной очистки и деликатного ухода за Вашим бельем из шерсти или шелка подходит средство для стирки деликатных тканей. Особая формула отлично отстирывает его уже при температуре 20°C и защищает от выцветания.

Ополаскиватель

Особенную свежесть и натуральный аромат придаст Вашим вещам ополаскиватель Miele. Он устранит электростатический заряд при электрической сушке и сделает Ваши вещи мягкими и пушистыми.

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца, но не более 36 месяцев со дня его производства. При условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

В течение указанного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции. Обращаем Ваше внимание на то, что начало исчисления гарантийного срока зависит от правильного заполнения сведений о продаже и, для изделий, требующих специальной установки и подключения, сведений об установке и подключении. Требуйте заполнения!

Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате изделия и услуг по его установке и подключению.

Внимание! Изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет узнать точную дату производства изделия.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы, оговоренные в настоящей Инструкции, по регулировке, чистке, замене расходных материалов и прочему уходу за изделием;
- расходные материалы (фильтры, мешки-пылесборники и т.п.).

По всем вопросам технического обслуживания или приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие, или в один из сервисных центров Miele.

Контактная информация о Miele

Российская Федерация

Горячая линия **8-800-200-29-00** (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: service@miele.ru

Internet: www.miele.ru

Сервисные центры Miele:

ООО Миле СНГ

129164 Москва

Зубарев пер., 15-1

Тел. (495) 745 89 80

Факс (495) 745 89 84

197046 Санкт-Петербург

Петроградская наб., 18 а

Тел. (812) 332 08 00

Факс (812) 332 03 32

Другие страны СНГ

ООО Миле СНГ

Тел. +7 495 745 89 80

Факс +7 495 745 89 84

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными.

Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Сведения о продаже

Фирма-продавец: _____

Название магазина и его адрес: _____

Дата покупки: _____

Вскрыл упаковку, проверил комплектность: _____

Подпись продавца и штамп магазина

Подтверждаю получение исправного изделия,

претензий по внешнему виду и комплектности

не имею, с условиями гарантии ознакомлен: _____

Подпись покупателя

Сведения об установке

Фирма-установщик: _____

Дата установки и подключения: _____

За качество выполненных работ отвечаю: _____

ФИО и подпись мастера

Работу принял, качеством работы удовлетворен: _____

Подпись покупателя







Ремонт стиральных машин

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03



Производитель:

Мильт & Ци. КГ, D-33325 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, D-33325 Guetersloh

Импортер:

ООО Мильт СНГ
Российская Федерация и
страны СНГ
125167 Москва,
Ленинградский проспект, 39а
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984

Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru



Возможны изменения/0109

M.-Nr. 07 299 370 / 01



<http://rembitteh.ru/>