

SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК

SHRF-152DS
SHRF-152DW
SHRF-152DY

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03



<http://rembitteh.ru/>

SHIVAKI®

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President


Mohmish Mada

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	5
УСТАНОВКА.....	6
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	8
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА.....	9
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА.....	10
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА.....	11
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	11
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ.....	12
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ.....	12
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.....	14

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ:

№		
1	Контейнер для яиц	Для хранения яиц
2	Переключатель осветительной лампы	Для включения и выключения подсветки
3	Термостат	Для настройки температуры
4	Полка двери холодильной камеры	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
5	Полка холодильной камеры	Для хранения продуктов
6	Полка для бутылок	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
7	Пробка слива воды	Для вывода растаявшей воды
8	Отсек для овощей и фруктов	Для хранения фруктов и овощей
9	Ящик морозильной камеры	Для хранения замороженных продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Модель	SHRF-152DW SHRF-152DS SHRF-152DY
Климатическое исполнение		SN/N/ST
Защита от поражения электрическим током		Класс 1
Полезный объем		138л
Объем холодильной камеры		106л
Объем морозильной камеры		32л
Символ для отделения морозильной камеры		***
Производительность по замораживанию		2кг/24ч
Номинальное напряжение		220-240В
Номинальная частота		50Гц
Полная входная мощность		120Вт
Потребляемая мощность		95 Вт
Хладагент и его количество		R600a 34г
Вес нетто		39кг
Температура морозильной камеры		<-18°C
Температура холодильной камеры		0~10°C
Класс энергетической эффективности		A
Потребление электроэнергии		248 кВт/год
Уровень шума		39 дБ
Габаритные размеры		451x536x1403 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ◆ В целях безопасности заземленная сетевая вилка изделия должна быть проводником с двойной изоляцией, с площадью пересечения более 1 мм². Трехполярная розетка используется только для холодильников.
Розетка должна быть заземлена. Не проводите линию заземления через водопроводные трубы, газовые трубы, телефонную линию или громоотвод. Избегайте мест с повышенной влажностью, например, бассейнов.
- ◆ Номинальные характеристики изделия 220В, 50Гц. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура, не заменяйте его и не растягивайте.
- ◆ Если Вы хотите отключить изделие от источника питания, необходимо вынуть сетевую вилки из розетки. Помните, что тянуть непосредственно за сам провод запрещается.
- ◆ Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняющиеся, взрывоопасные и едкие вещества, такие, как бутан, бензол, купорос, бензин и т.п. Не кладите в морозильную камеру жидкости в бутылках, поскольку бутылка может лопнуть.
- ◆ Не допускайте попадания воды на заднюю стенку холодильника, поскольку это может нарушить изоляцию электрических компонентов холодильника.
- ◆ Запрещается хранить в морозильной камере продукты в закрытых бутылках

УСТАНОВКА



В данном изделии используется воспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время его транспортировки и установки.

Холодильник должен устанавливаться на плоскую устойчивую поверхность. Расстояние между холодильником и стенами должно составлять от 5 до 10 см, а расстояние до потолка должно быть 30 см.

- 1 Перед началом использования холодильника удалите из него все пенопластовые прокладки.
 - 2 Для правильной установки необходимо с помощью регулировочных ножек установить холодильник в вертикальное положение .
 - 3 Холодильник должен устанавливаться на ровную поверхность, установка на непрочную поверхность ведет к шумной работе и механическим вибрациям.
- ◆ Установка на ненадежную поверхность ведет к излишне шумной работе.
 - ◆ Если холодильник устанавливается на ковровое покрытие, под него необходимо подложить плоскую панель, чтобы предотвратить изменение цвета покрытия и облегчить отвод тепла.
 - ◆ Для правильной установки холодильника, внизу имеются регулировочные ножки, с помощью которых рекомендуется установить холодильник с небольшим наклоном назад, чтобы вам было удобнее закрывать дверцы.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- ◆ Не следует укладывать продукты слишком близко друг к другу, необходимо оставить между ними достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- ◆ Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высыхали и не издавали запахи.
- ◆ Для экономии электроэнергии дайте горячей пище остыть до комнатной температуры, прежде чем загружать их в холодильник.
- ◆ Не оставляйте дверцу открытой.

Не помещайте на изделие тяжелые предметы или емкости с водой.

Не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты такие, как бананы и ананасы. Не храните в холодильнике предметы с жесткими требованиями к температуре хранения, такие, как сыворотка крови, бактериальная вакцина, образцы для научных исследований и т.п.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка температуры

Чтобы отрегулировать температуру во внутренних камерах холодильника, поворачивайте ручку регулятора температуры, помня о том, что деления на шкале температуры не соответствуют градусам. При одной и той же температуре в помещении, чем больше цифры, тем ниже температура в камерах, а чем ниже цифры, тем выше температура в камерах изделия. Значение «0» означает выключение. В общем, если установлено значение 4, то «4-6» означает понижение температуры, а «4-1» повышение.



1. Лампа
2. Регулятор температуры

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Когда вы распаковываете холодильник для проверки после транспортировки, запомните размещение всех входящих в комплект поставки холодильника принадлежностей, чтобы было удобнее упаковывать его, если возникнет необходимость перевозки в другое место. Перед транспортировкой каждую принадлежность необходимо поместить в предназначенное для нее место.
2. Во время переноски не берите холодильник за двери и ручки дверей.
3. Во время транспортировки предохраняйте холодильник от ударов и вибрации.
4. Переносите холодильник в вертикальном положении, чтобы избежать ударов.
 - Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. Если необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу должен составлять не более 45°
 - Перевозите холодильник в положении, указанном стрелками на упаковке холодильника.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед чисткой изделия необходимо отсоединить его от источника питания.

Внутренняя часть и принадлежности

- ◆ Используйте для чистки мягкую ткань, которую можно смочить средством для мытья посуды. Если вы использовали средство для мытья посуды, то необходимо смыть остатки средства чистой водой и затем протереть все поверхности насухо с помощью сухой ткани.

Уплотнения дверец

- ◆ Если на уплотнения попало масло, соевый соус и т.п., немедленно удалите их, так как уплотнения верхней и нижней дверцы легко могут получить повреждения. Соблюдайте осторожность при удалении грязи, чтобы не повредить уплотнения.

Корпус изделия

- ◆ Корпус изделия необходимо протирать мягкой тканью. Для удаления въевшихся пятен используйте чистящее средство.

Замена лампы

- ◆ Замените перегоревшую лампочку на лампу аналогичного типа (E14, 220В, 10Вт)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Слишком толстый слой льда и инея ухудшает эффективность охлаждения и увеличивает потребление электроэнергии.

Тонкий слой льда и инея можно счистить при помощи специального скребка. Если образовался толстый слой льда, необходимо разморозить холодильник и после этого вытереть оставшуюся воду полотенцем или мягкой сухой тканью. Обычно рекомендуется размораживать холодильник каждые 2-3 месяца.

Образующаяся при размораживании вода стекает в поддон, установленный над компрессором, где она затем будет испаряться из-за тепла, выделяющегося при работе компрессора.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Холодильник нельзя устанавливать возле нагревательных приборов.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Избегайте попадания на изделие влаги, это может стать причиной поломки. Если влага попадет на электрические компоненты изделия необходимо протереть их сухой тканью.
4. Для защиты пластиковых частей и верхнего покрытия запрещается использование химических средств, бензина, абразивных чистящих средств, щеток, химических растворителей, спиртосодержащих веществ, кислот и кипятка.
5. Если пластиковые части изделия загрязнены, необходимо их очистить незамедлительно, пока грязь не успела въестся.
6. Регулярно проверяйте: Отсутствие повреждений сетевого шнура; Правильность подключения вилки в розетку; Отсутствие аномальных явлений, например, перегревание сетевой вилки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- ◆ Холодильник не работает: вилка сетевого шнура плохо вставлена в розетку; нет электропитания; перегорел предохранитель; поврежден сетевой шнур; недопустимое сетевое напряжение.
- ◆ Не достаточный уровень охлаждения: проверьте слой инея - он не должен быть слишком толстым; значение температуры установлено на положение «4-1»; дверцу холодильника открывали слишком часто или надолго оставляли открытой.
- ◆ Холодильник издает слишком громкий звук: холодильник установлен неверно; возможно возникновение резонанса.
- ◆ Компрессор холодильника работает слишком долго: слишком высокая температура окружающей среды; дверца слишком часто открывается; дверца закрыта не плотно; термостат установлен в положение «4-6».
- ◆ Появление неприятных запахов: проверьте надежность упаковки и свежесть хранимых в холодильнике продуктов; не забывайте регулярно чистить холодильник.
- ◆ В холодильнике скопилась вода, образовавшаяся в результате таяния инея: сливное отверстие засорилось - прочистите его в случае необходимости.
- ◆ Толстый слой инея на задней панели холодильника: проверьте, не хранится ли в холодильнике горячая еда; повышенная влажность.

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Если в дождливую погоду конденсируется много влаги, просто вытрите ее сухой тканью. При циркуляции хладагента слышен журчащий звук - это не является неисправностью. Передняя или боковые стенки холодильника становятся горячими из-за нагревания трубок радиатора и устройств для отвода тепла.



СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
Абсолюттехника	Абакан	г. Абакан, ул. Веткина, д.9	3802	22-81-30
ООО «Рембиттехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Червова, д.28	86342	14-14-90
ООО «Сектор»	Азов	г. Азов, ул. 3-го Коммунистического, д.62	86342	14-34-40
ООО «Вектор»	Александров	г. Александров, ул. Советская, д.18	81417	2-44-83
Севаст-Владимир Александров	Александров	г. Александров, ул. Ленина, 118	81417	2-44-83, 2-79-41
Техносервис	Адыгейск	г. Адыгейск, ул. 9 Мая, д.4	88147	3-07-40, 4-00-73, 3-51-65
Форт	Адмирал	г. Адмирал, ул. Халтуркина, 107	88137	9-79-99, 3-36-96
СЦ "Мир"	Архангельск	г. Архангельск, ул. Гагарина, д.1	8182	27-55-51
Эндр	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15, 30-10-14
Севастия компания ЭПКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Сарышатай, д.51А	8512	631226, 349484, 640206
Элепанос	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, 148А	8512	414691
АСТРАХАНЬ-ЭНДР*	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, 148А	8512	414691
ООО «Хайс-Сервисный центр»	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, 148 а, оф. 202	8510	632653, 632630
АСЦКРАВИТ-СЕРВИС	Балашов	г. Балашов, ул. Коммунистический, д.102	917	213-17-78
Дюда	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО «АльфаСервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Погова, д. 264	3852	60-13-48; 48-50-67
ООО «СВ-Мастер»	Барнаул	г. Барнаул, ул. А.Петрова, д.284	3852	323332; 484211
Сервисный центр Клеп	Барнаул	г. Барнаул, ул. Владимирская, 16	3852	319-9172, 295-795
ИТ Крайслер С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Писа (по старому д. 8	3852	24-25-02
Вектор-Сервис	Белгород	г. Белгород, пр.Б.Хмельницкого, д.137, корп. 3	38453	44-25-02
ООО «РЕМБИТ-СЕРВИС»	Белгород	г. Белгород, ул.Ф.Александрова, 46	38453	441100
ООО «ГорСервис АТ»	Белгород	г. Белгород, ул. Ф.Александрова, д.43	3179	25-02-02
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, пер.Кирова, д.8	3854	35-69-70
Лексия-Электроникс	Брянск	г. Брянск, ул. Пионерская 23-40	3853	45-89-07; 45-98-96
ФЕНИКС	Брянск	г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 2	4832	51-65-20
Госсервис	Брянск	г. Брянск, пер. Лавинский, д.3, корп. 2	4832	62-21-21
Госсервис	Бурятия	г. Бурятия, ул. Дзержинского, 36	5000	62-21-21
Госсервис	Бурятия	г. Бурятия, ул. Дзержинского, 36	5000	91-01-01; 94-02-04; 88228483187
Темпайл	Бурятия	г. Бурятия, ул. Дзержинского, д. 2	35353	91-01-01; 88228022158
ИТ Шевелев Д.С.	Булановск	г. Булановск, ул. Октябрьская, д.84	86559	4-16-24
ИТ Куцаев В.А.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 34	86559	2-08-02
ООО «Колдор»	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Гоголя, д.7	35-342	57-147; 57-787
СЦ "Орибл"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Козлова 22А	81153	927106
ООО «Адгекс-Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д.15	8169	948010, 335918, 611200
ООО «Севастия»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д.15	8672	25-01-07; 75-77-77; 55-06-70
Прогресс	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д.15	8672	25-01-07; 75-77-77; 55-06-70
Прогресс-Сервис	Волгоград	г. Волгоград, ул. Дзержинский, 30	8422	44-72-59; 44-72-81
Прогресс-Сервис	Волгоград	г. Волгоград, пр. Ленина, д. 82	8442	23-20-28
Гарант	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Морская, д. 25	86392	2-74-14; 2-79-24
ИТ Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карта Марксала, 30	86392	532929
Волгодонск	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Новороссийская, д. 7	8172	52-19-19; 63-99-38; 53-99-69
Имернал	Ворота	г. Ворота, ул. Димитрова, д. 6	82151	61-01-43; 6-43-94
ООО «Мега»	Ворота	г. Ворота, ул. Тиманская, д.6А	82151	61-01-43; 6-43-94
ООО «Севастия»	Воронеж	г. Воронеж, ул. Дзержинский, 1	4732	71-66-00
ООО «Плюс» *	Воронеж	г. Воронеж, ул. Дзержинский, 1	4732	71-66-00
ООО «Техноспец» *	Грозный	г. Грозный, ул. Хавалаяская, д.75	81928	024-55-66
ООО «Алир»	Грозный	г. Грозный, ул. Маковского, д.117 в	8712	22-49-21
Техноцентр-Рэдиз	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.692	8313	28-11-46
Эл. Ком. Сервис	Дмитрийград	г. Дмитрийград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ИТ Лавров Константин Анатольевич	Ейск	г. Ейск, ул. Маковского, д. 55	86133	4-35-39
Генералос	Екатеринбург	г. Екатеринбург, 8 Марта, 84	343	219-374; 257-55-29
ООО «НОРА-СЕРВИС»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул.Довская1	343	219-374; 257-55-29
ООО «Плюс» *	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Довская 1	47463	12-01-09
ООО ТЦЦ «Теплоэнергосервис»	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, 124	87934	7-68-30
ООО Тепло Городской Центр Стимп	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Жигулевск-Гарант	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-26-73
Прогр. Сервис	Зеленоград	Зеленоград, Московская обл. Зеленоград корп.534	489	7178212
ИТ-Сервис	Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4832	47-29-84; 47-29-85
ИТ Волков Сергей Юрьевич	Иваново	г. Иваново, ул. З-ятынская, д.48	4832	491622
ИТ «Эндр» *	Ижевск	г. Ижевск, ул.С.Бориса, д.362	3415	171-01-02; 43-50-64
ООО «Эндр» *	Ижевск	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.162	3412	433309
ИТ-Сервис	Ижевск	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.162	3412	433309
ИТ ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парлазовская, д.149	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО «АЛЬТЕКС»	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д.46 а, оф. 01	3952	29-42-95
ИТ Феодосия Альберт Иванович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Ленинтова, д.281	3952	51-15-24
СЦ «Техно-сервис» *	Ишимар-Ола	г. Ишимар-Ола, ул. Красноярский в.8	8362	63-01-01; 65-14-64
Ишимар-Ола	Ишимар-Ола	г. Ишимар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	65-73-88; 41-77-43
Теплоэнергосервис	Казань	г. Казань, ул. Плущинко, д. 43	843	276-21-21

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Транс-экспедиция	г. Рыбинск , пр-т Серова , 8	4855 65-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Грива О.А.	г. Рыбинск , ул. Новая , 51	4912 41-02-19; 28-39-93
АОСЦ «ЭЛЕКС»	г. Рыбинск , ул. Новоселов , д. 21 А	4912 62-24-45
ООО «Ладарт-Сервис»	г. Рыбинск, ул.Ленинского Комсомола,д. 8	810 76-82-52
ООО «СК-Сервис-Самара»	г. Самара, ул. Соболева, д. 149	846 103-03-08; 954-63-79
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	г. Санкт-Петербург,Затяжский бульвар,33	812 701-73-97; 708-20-19
Видео-Сервис	г. Саратов , ул. В. Терешковой , 18 А	8342 24-98-38; 871-19-19
ЭП-Сервис	г. Саратов , ул. Советская , д.88	3414 7266 14 89124529150
ИП Тухва В.А.	г. Саратов , ул. Астраханская , д.87	8452 572853; 572954; 572955
ТрансСервис-Саратов *	г. Саратов, ул.Я.Данчича ост.Торговый Дом ЦПТ «Павильонъ»	8452 351180; 554383; 520383
Ремонт бытовой техники	г. Саратов, ул. Матвеева, д.49	49133 27-15-14; 31
ООО «Гексо-Сервис»	г. Саратов, ул. Белгородская, д.11	34253 38526
Торпелено ПБ	г. Староросль , ул. 7-я Промышленная , д. 6	8652 395530
Вега-Сервис	г. Старый Оскол , мкр. Олимпийский , д.7	4725 42-41-00
Слово-сервис	г. Сызьанский , ул. Южная , д.7	8212 24-92-36; 20-02-86
ООО «ПАРМАРС-ДЮЗАЙН»	г. Тамбов , ул.Киевца , 69	4752 73-94-01; 73-94-03
ООО «ИПРО-Сервис» *	г. Тверь , ул. Горького , д.38	4822 76-43-76
ГЛАВТЕХСЕРВИС	г. Тольятти , ул. Коммунальная, 100	4622 32-01-23; 35-40-81
ИП Кулешов С. А.	г. Тольятти , ул. 40 лет Победы , д. 30, стр.5	8482 53-76-44
Ваш дом	г. Тольятти , ул. Некрасова , д.12	3822 266865; 266462
ООО «Гульсер» *	г. Тула , пр. Ленина , д.5	34-782 5-20-56; 5-28-62
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	г. Тулава, ул.Комсомольская , д.60	48533 7-34-90
ООО «Гемасервис»	г. Тумень , ул.Первомайская , д.25б	3452 89-46-09; 46-69-91
Баштелерадикалсис	г. Ульянов /дз, ул.Жерлева, д.136	3452 206655; 795908
Сервис-Центр Репин	г. Ульяновск , ул. Коммунальная , д.7	824 42-82-89
ЦГО «Альфа-Сервис»	г. Уссурийск , ул. Советская , д.96	8224 53-53-05; 33-51-80
ООО «Имфолан»	г. Уфа , пр-кт Салавата Юлаева , 59	3472 524867
ООО «ВТИ-Сервис» *	г. Уфа, Башкортостан , ул. Аксакова , д.73	347 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ООО «Мастер»	г. Челябинск , пр. М.Горького, д.32/25	3467 30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; (34676) 222-61
ООО «Славя-Сервис»	г. Челябинск , ул. Пролетарская , 85	8352 62-26-41; 62-38-90
ИП Дулат Д.Н.	г. Челябинск , ул. Пролетарская , д.48, стр.11	8352 41073-431532
Шадрицкий С.И	г. Чита , ул. Шилова , 100	3571 238-39-96; 238-39-86
Пуэртевис С.И	г. Чусовый , ул. Мира , д.8, мкр. Орбита	87820 5-19-15; 5-04-86; 5-19-15
ООО «Рослан-Сервис» *	г. Шадринск , ул. Советская , д. 75, ул. Старгака д. 51	(919) 4659462
ООО «Трикс-Сервис» *	г. Шахты пр-т Победы Революцияб5 офис 200	35253 32552 61717
	г. Ярославль , ул. Нытонова , д. 34	8636 22-30-00
	г. Ярославль ул. Угличская , д. 12	4852 44-00-40
		4852 25-94-83

А так же список технических центров можно посмотреть на сайте SHIVAKI.COM

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03



<http://rembitteh.ru/>



Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.