

SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК

SHRF-160DS
SHRF-160DW
SHRF-160DY

ЕАС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03



<http://rembitteh.ru/>

SHIVAKI®

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President


Mohmish Mada

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	5
УСТАНОВКА.....	6
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	8
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА.....	9
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА.....	10
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА.....	11
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.....	11
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ.....	12
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ.....	12
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.....	14

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ:

№		
1	Контейнер для яиц	Для хранения яиц
2	Переключатель осветительной лампы	Для включения и выключения подсветки
3	Термостат	Для настройки температуры
4	Полка двери холодильной камеры	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
5	Полка холодильной камеры	Для хранения продуктов
6	Полка для бутылок	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
7	Пробка слива воды	Для вывода растаявшей воды
8	Отсек для овощей и фруктов	Для хранения фруктов и овощей
9	Ящик морозильной камеры	Для хранения замороженных продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Модель	SHRF-160DW SHRF-160DS SHRF-160DY
Климатическое исполнение		SN/N/ST
Защита от поражения электрическим током		Класс 1
Полезный объем		145л
Объем холодильной камеры		90л
Объем морозильной камеры		55л
Символ для отделения морозильной камеры		✱***
Производительность по замораживанию		2,5кг/24ч
Номинальное напряжение		220В
Номинальная частота		50Гц
Потребляемая мощность		0.65кВт/24ч
Хладагент и его количество		R600a 40г
Вес		42кг
Температура морозильной камеры		<-18°C
Температура холодильной камеры		0~10°C
Класс энергетической эффективности		A
Потребление электроэнергии		237 кВт/год
Уровень шума		39 дБ
Габаритные размеры		471x542x1513 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ◆ В целях безопасности заземленная сетевая вилка изделия должна быть проводником с двойной изоляцией, с площадью пересечения более 1 мм². Трехполярная розетка используется только для холодильников.
Розетка должна быть заземлена. Не проводите линию заземления через водопроводные трубы, газовые трубы, телефонную линию или громоотвод. Избегайте мест с повышенной влажностью, например, бассейнов.
- ◆ Номинальные характеристики изделия 220В, 50Гц. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура, не заменяйте его и не растягивайте.
- ◆ Если Вы хотите отключить изделие от источника питания необходимо вынуть сетевую вилки из розетки. Помните, что тянуть непосредственно за сам провод запрещается.
- ◆ Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняющиеся, взрывоопасные и едкие вещества, такие, как бутан, бензол, купорос, бензин и т.п. Не кладите в морозильную камеру жидкости в бутылках, поскольку бутылка может лопнуть.
- ◆ Не допускайте попадания воды на заднюю стенку холодильника, поскольку это может нарушить изоляцию электрических компонентов холодильника.
- ◆ Запрещается хранить в морозильной камере продукты в закрытых бутылках

УСТАНОВКА



В данном изделии используется воспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время его транспортировки и установки.

Холодильник должен устанавливаться на плоскую устойчивую поверхность. Расстояние между холодильником и стенами должно составлять от 5 до 10 см, а расстояние до потолка должно быть 30см.

- 1 Перед началом использования холодильника удалите из него все пенопластовые прокладки.
 - 2 Для правильной установки необходимо с помощью регулировочных ножек установить холодильник в вертикальное положение (см. рисунок справа).
 - 3 Холодильник должен устанавливаться на ровную поверхность, установка на непрочную поверхность ведет к шумной работе и механическим вибрациям.
- ◆ Установка на ненадежную поверхность ведет к излишне шумной работе.
 - ◆ Если холодильник устанавливается на ковровое покрытие, под него необходимо подложить плоскую панель, чтобы предотвратить изменение цвета покрытия и облегчить отвод тепла.
 - ◆ Для правильной установки холодильника, внизу имеются регулировочные ножки, с помощью которых рекомендуется установить холодильник с небольшим наклоном назад, чтобы вам было удобнее закрывать дверцы.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- ◆ Не следует укладывать продукты слишком близко друг к другу, а необходимо оставить между ними достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- ◆ Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высыхали и не издавали запахи.
- ◆ Для экономии электроэнергии дайте горячей пище остыть до комнатной температуры, прежде чем загружать их в холодильник.
- ◆ Не оставляйте дверцу открытой.


Не помещайте на изделие тяжелые предметы или емкости с водой.

Не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты такие, как бананы и ананасы. Не храните в холодильнике предметы с жесткими требованиями к температуре хранения, такие, как сыворотка крови, бактериальная вакцина, образцы для научных исследований и т.п.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка температуры

Чтобы отрегулировать температуру во внутренних камерах холодильника, поворачивайте ручку регулятора температуры, помня о том, что деления на шкале температуры не соответствуют градусам. При одной и той же температуре в помещении, чем больше цифры, тем ниже температура в камерах, а чем ниже цифры, тем выше температура в камерах изделия. Значение «0» означает выключение. В общем, если установлено значение 4, то «4-6» означает понижение температуры, а «4-1» повышение.



1. Лампа
2. Регулятор температуры

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Когда вы распаковываете холодильник для проверки после транспортировки, запомните размещение всех входящих в комплект поставки холодильника принадлежностей, чтобы было удобнее упаковывать его, если возникнет необходимость перевозки в другое место. Перед транспортировкой каждую принадлежность необходимо поместить в предназначенное для нее место.
2. Во время переноски не берите холодильник за двери и ручки дверей.
3. Во время транспортировки предохраняйте холодильник от ударов и вибрации.
4. Переносите холодильник в вертикальном положении, чтобы избежать ударов.
 - Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. Если необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу должен составлять не менее 45°
 - Перевозите холодильник в положении, указанном стрелками на упаковке холодильника.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед чисткой изделия необходимо отсоединить его от источника питания.

Внутренняя часть и принадлежности

- ◆ Используйте для чистки мягкую тряпку, которую можно смочить средством для мытья посуды. Если вы использовали средство для мытья посуды, то необходимо смыть остатки средства чистой водой и затем протереть все поверхности насухо с помощью сухой тряпки.

Уплотнения дверец

- ◆ Если на уплотнения попало масло, соевый соус и т.п., немедленно удалите их, так как уплотнения верхней и нижней дверцы легко могут получить повреждения. Соблюдайте осторожность при удалении грязи, чтобы не повредить уплотнения.

Корпус изделия

- ◆ Корпус изделия необходимо протирать мягкой тряпкой. Для удаления въевшихся пятен используйте чистящее средство.

Замена лампы

- ◆ Замените перегоревшую лампочку на лампу аналогичного типа (E14, 220В, 10Вт)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Слишком толстый слой льда и инея ухудшает эффективность охлаждения и увеличивает потребление электроэнергии.

Тонкий слой льда и инея можно счистить при помощи специального скребка. Если образовался толстый слой льда, необходимо разморозить холодильник и после этого вытереть оставшуюся воду полотенцем или мягкой сухой тряпкой. Обычно рекомендуется размораживать холодильник каждые 2-3 месяца.

Образующаяся при размораживании вода стекает в поддон, установленный над компрессором, где она затем будет испаряться из-за тепла, выделяющегося при работе компрессора.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Холодильник нельзя ставить возле нагревательных приборов.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Избегайте попадания на изделие влаги, это может стать причиной поломки. Если влага попадет на электрические компоненты изделия необходимо протереть их сухой тряпкой.
4. Для защиты пластиковых частей и верхнего покрытия запрещается использование химических средств, бензина, эрозивных чистящих средств, щеток, химических растворителей, спиртосодержащих веществ, кислот и кипятка.
5. Если пластиковые части изделия загрязнены, необходимо их очистить незамедлительно, пока грязь не успела въестся.
6. Регулярно проверяйте:
 - Отсутствие повреждений сетевого шнура;
 - Правильность подключения вилки в розетку;
 - Отсутствие аномальных явлений, например, перегревание сетевой вилки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- ◆ Холодильник не работает: вилка сетевого шнура плохо вставлена в розетку; нет электропитания; перегорел предохранитель; поврежден сетевой шнур; недопустимое сетевое напряжение.
- ◆ Не достаточный уровень охлаждения: проверьте слой инея - он не должен быть слишком толстым; значение температуры установлено на положение «4-1»; дверцу холодильника открывали слишком часто или надолго оставляли открытой.
- ◆ Холодильник издает слишком громкий звук: холодильник установлен неверно; возможно возникновение резонанса.
- ◆ Компрессор холодильника работает слишком долго: слишком высокая температура окружающей среды; дверца слишком часто открывается; дверца закрыта не плотно; термостат установлен в положение «4-6».
- ◆ Появление неприятных запахов: проверьте надежность упаковки и свежесть хранимых в холодильнике продуктов; не забывайте регулярно чистить холодильник.
- ◆ В холодильнике скопилась вода, образовавшаяся в результате таяния инея: сливное отверстие засорилось - прочистите его в случае необходимости.
- ◆ Толстый слой инея на задней панели холодильника: проверьте, не хранится ли в холодильнике горячая еда; повышенная влажность.

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Если в дождливую погоду конденсируется много влаги, просто вытрите ее сухой тряпкой. При циркуляции хладагента слышен журчащий звук - это не является неисправностью. Передняя или боковые стенки холодильника становятся горячими из-за нагревания трубок радиатора и устройств для отвода тепла.



СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
Абсолюттехника	Абган	г. Абган, ул. Веткина, д.9	3802	22-81-30
ООО «Рембиттехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чернова, д.28	86342	7-14-90
ИП Сельва Владимир Александрович	Азов	г. Азов, ул. 3. Коммунистическая, д. 62	86342	7-14-90
Севастопольский центр	Армавир	г. Армавир, Краснодарский край, ул. Советская, д.1В ТК "ЭОСЕН"	83147	2-44-83, 2-79-41
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д.4	83147	3-07-40, 4-00-73, 3-51-65
Форт	Армавир	г. Армавир, ул. Халтуряна, 107	83137	9-79-99, 3-36-96
СЦ "Мир"	Архангельск	г. Архангельск, ул. Гагарина, д.1	8182	30-10-15, 30-10-14
Энергия	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	631226, 349484, 640206
Сервисная компания ЭПКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Сарышатай, д. 51А	8517	41-69-91
Элефант	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, 148А	8510	63-63-63
АТЛАНТИК*	Астрахань	г. Астрахань, ул. П.О.Якулова, д.10	8510	63-63-63
ООО "Хай-Сервисный центр"	Балашиха	г. Балашиха, ул. Островского, 148 а, оф. 202	917	213-17-78
АСЛКРАВИТ-СЕРВИС*	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пушкина, д.102	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО «АльфаСервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская 113	3852	60-13-48; 48-50-67
ООО «СВ-Мастер»	Барнаул	г. Барнаул, ул. А. Петрова, д. 284	3852	323332; 484211
Сервисный центр Клеф	Барнаул	г. Барнаул, ул. Владимирская, 16	3852	319-9172; 295-795
ИП Краковский С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Лява Толстого, д. 137, корп. 3	3852	24-25-92
Волга-Сервис	Белгород	г. Белгород, пр. 15-летия Победы, д.4, корпус 9	38453	441-102
ООО «Альтекс»	Белгород	г. Белгород, ул. Ф.Алексеява, 48	41641	2-52-02
ООО «ГорСервис АТ»	Белгород	г. Белгород, ул. Ф.Алексеява, д.8	3479	251670
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, пер. Кирова, д.8	3854	35-69-70
Лексика-Электронкс	Бийск	г. Бийск, ул. Пушкинская 23-40	3853	45-89-07; 45-98-96
ФЕНИКС	Бийск	г. Бийск, ул. 3-го Интернационала, д.2	4832	51-65-20
Госсервис	Брянск	г. Брянск, пер. Лавинский, д.3, корп.2	4832	62-21-21
Госсервис	Брянск	г. Брянск, ул. Дзержинского, 36	4832	62-21-21
Госсервис	Брянск	г. Брянск, ул. Дзержинского, 36	4832	62-21-21
Темпайл	Брянск	г. Брянск, ул. Кирова, д.235	38539	9-10-99; 86228022; 188
ИП Шевелев Д.С.	Бузулук	г. Бузулук, ул. Октябрьская, д.84	86559	4-16-24
ИП Куцаев В.А.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, д.34	86559	2-08-02
ООО «Колдор»	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Гоголя, д.7	35-342	57-147; 57-787
СЦ "Орибл"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Козлова, 22А	81153	92706
ООО «Аджикс-Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д.15	8672	25-01-07; 75-77-77; 55-08-70
Госсервис	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д.15	8672	25-01-07; 75-77-77; 55-08-70
Пит-Сервис	Владикавказ	г. Владикавказ, ул. Дзержинский 30	8672	25-01-07; 75-77-77; 55-08-70
Проборсервис	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Дзержинского, 30	4022	44-72-59; 44-72-61
Гарант	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Пивева, д. 82 Волгоградская обл., Волжский тр. Пенза, д. 78, (8443)272910	8442	23-20-28; 2-79-24
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Морская, д.25	86392	2-74-14; 2-79-24
Волгодонск	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карта Марксала, 30	86392	53929
Иппернал	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Новороссийская, д.7	8172	19-19; 63-99-39; 53-99-69
ООО «Мега»	Ворота	г. Ворота, ул. Димитрова, д.6	82151	6-01-43; 6-43-94
ООО «Серавис»	Ворота	г. Ворота, ул. Тиманская, д.8А	82151	60036
ООО «Плюкс»	Воронеж	г. Воронеж, ул. Дзержинский 1	4732	17-61-66
ООО «Текстелс»	Грозный	г. Грозный, ул. Хаматская, д.75	81928	024-55-66
ООО «Алир»	Грозный	г. Грозный, ул. Хаматская, д.17 в	8172	22-49-21
Техноцентр-Рэдуга	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	8313	28-11-46
Эп. Ком. Сервис	Дмитрийград	г. Дмитрийград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ИП Лаврен Константин Анатольевич	Ейск	г. Ейск, ул. Маяковского, д.55	86133	4-35-39
Технополс	Екатеринбург	г. Екатеринбург, 8 Марта, д.47	343	719-74; 257-52-29
ООО «ИФОРД»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Давыдова 1	4168	2-12-00
ООО «Плюкс»	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Давыдова 1	4168	2-12-00
ООО ТТЦН «Евразиясервис»	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, 124	87934	7-85-30
ООО Твое Горькое Центр Стимп	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-56
Жилулевский	Жилулевск	г. Жилулевск, ул. Мира, 21	84862	2-26-73
Прогр. Сервис	Зеленоград	Зеленоград Московская обл. Зеленоград корпус 1534	489	7178212
ИП-Сервис	Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84; 47-29-85
ИП Волков Сергей Юрьевич	Иваново	г. Иваново, ул. Заводская, д.48	4932	491622
Иванов	Иваново	г. Иваново, ул. Советская, д.36/2	4932	491622
ООО «Эрида»	Ижевск	г. Ижевск, ул. Бориса, д.36/2	3415	771012; 43-50-64
ИЖ-Сервис	Ижевск	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.162	3412	433039
НТ ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Парлазская, д.149	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО «АЛЬТЕКС»	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д.46 а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Федоткина Альберт Валерьевич	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
СЦ "Техно-Сервис"	Ишар-Ола	г. Ишар-Ола, ул. Красноармейская 8	8362	63-01-05; 44-64
Ишар-Ола	Ишар-Ола	г. Ишар-Ола, ул. Советская, д.173	8362	45-73-88; 41-77-43
ТехноцентаСервис	Казань	г. Казань, ул. Плущинко, д.43	845	276-21-21

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Рыбинск	г. Рыбинск , пр-т Серова , 8	4855 65-65-72; 26-32-83; 28-65-10
Рязань	г. Рязань , ул. Новая , 51	4912 71-02-19; 28-39-93
АОЦ «ЭЛЕКС»	г. Рязань , ул. Новополево , д. 21 А	4912 62-24-45
Рязань	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 8	4912 76-02-01
Саратов	г. Саратов, ул. Свободы, д. 149	845 282-62-62
Самара	г. Санкт-Петербург, Заревский бульвар, 33	846 203-03-08; 954-63-79
Самарканд	г. Самарканд, ул. В. Терешковой, 18 А	812 701-73-97; 708-20-19
Видео-Сервис	г. Саратов, ул. Советская, д. 88	8342 24-88-38; 87-19-19
Саранск	г. Саранск, ул. Астраханская, д. 87	3414 7266 14 89124529150
ЭП-Сервис	г. Саратов, ул. Я. Давыча ост. Торговый Дом ЦП «Грозный»	8452 572853; 572954; 572955
ТРАНС-СЕРВИС-САРАТОВ *	г. Саратов, ул. Машинная, д. 49	8432 351180; 564383; 520383
ИП Тузова В.А.	г. Саратов, ул. Машинная, д. 49	8432 567215; 44-31
Ремонт бытовой техники	г. Саратов, ул. Машинная, д. 49	8432 567215; 27-64-62
Самара	г. Самара, ул. Ленинского, д. 11	34253 38526
Сплавинск	г. Староросль , ул. 7-я Промышленная , д. 6	8652 395530
Экспресс-Сервис	г. Старый Оскол , мкр. Олимпийский , д. 7	4725 42-41-00
Торпеноко ПБ	г. Сыктывкар , ул. Южная , д. 7	8212 24-52-36; 20-02-86
Вега-Сервис	г. Тамбов , ул. Кивквца , 69	4752 73-94-01; 73-94-03
Саранск	г. Тверь , ул. Горького , д. 38	4822 76-43-76
Слово-Сервис	г. Тверь прг. Чкаловский, 100	4822 32-02-23; 35-40-81
ООО «ИПРОС-Сервис» *	г. Тольятти , ул. Советская , д. 30, стр. 5	8482 53-76-44
Главыд Сервис	г. Томск , ул. Некрасова , д. 12	3822 266865; 266462
ТЭРРА	г. Тулматы , пр. Ленина , д. 5	34-782 5-20-56; 5-28-62
ИП Кулешов С. А.	г. Тулава , ул. Комсомольская , д. 60	48533 7-34-90
Ваш дом	г. Тумень , ул. Первомайская , д. 25б	3452 89-46-09; 46-69-91
ООО «Гульсар» *	г. Тумень , ул. Республикн , д. 169/5	3452 206655; 795908
ООО «ЕХНО-СЕРВИС»	г. Улан-Удэ , ул. Жерлева , д. 136	824 24-82-89
ООО «Гемелсэрвис»	г. Улан-Удэ , ул. Жерлева , д. 136	824 24-82-89
ООО «Гемелсэрвис»	г. Уссурийск , ул. Советская , д. 96	8224 53-55-05; 33-51-80
Башталсервис	г. Уфа проспект Салавата Юлфарова, 59	3472 524897
Сервис-Центр Релион	г. Уфа, Башкортостан , ул. Аксакова , д. 73	347 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ЦГО «Ифронлайн»	г. Ханты-Мансийск , ул. Обская , д. 29, г. Урай , 2-й мкр. , д. 46 (34676) 222-61	3467 30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; (34676) 222-61
ООО «ИФРОНЛАЙН»	г. Чебоксары пр. М. Горького д. 39/25	8552 62-26-41; 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис» *	г. Чебоксары пр. М. Горького д. 39/25	8552 41073-431532
Ремонт техники	г. Челябинск , ул. Пролетарская , 85	3571 238-39-96; 238-39-86
ООО «Мастер» *	г. Челябинск , ул. Пролетарская , 85	3571 238-39-96; 238-39-86
ООО «Славяно-Сервис»	г. Чарьяск , ул. Первомайская , 48, стр. 11	87822 5-19-15; 5-04-86; 5-19-15
ИП Дулат Д.Н.	г. Чита , ул. Шилова , 100	3022 415101-415107
ООО «Экспресс-сервис» *	г. Чусовой , ул. Мира , д. 8, мкр. Орбита	(919) 4659462
Пуэрвиски С.И	г. Шадринск , ул. Советская , д. 75, ул. Старгака д. 51	35253 32552 61717
ООО «Рослан-Сервис» *	г. Шахты пр-т Победы Революции 65 стр. 200	8636 22-30-00
ООО «ТРИО-Сервис» *	г. Ярославль , ул. Нырова , д. 34	4852 44-00-40
	г. Ярославль ул. Улитинская , д. 12	4852 25-94-83

А так же список технических центров можно посмотреть на сайте WWW.SHIVAKI.COM

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03



<http://rembitteh.ru/>



Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.