

SHIVAKI®

ХОЛОДИЛЬНИК

**SHRF-160DS
SHRF-160DW
SHRF-160DY**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03



<http://rembitteh.ru/>



Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”


Mohitosh Mada



СОДЕРЖАНИЕ

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.....	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	5
УСТАНОВКА.....	6
ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	8
УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА	9
ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА	10
РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	11
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	11
УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ	12
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ	12
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ	14

ОПИСАНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ:



№		
1	Контейнер для яиц	Для хранения яиц
2	Переключатель осветительной лампы	Для включения и выключения подсветки
3	Термостат	Для настройки температуры
4	Полка двери холодильной камеры	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
5	Полка холодильной камеры	Для хранения продуктов
6	Полка для бутылок	Для хранения бутылок и консервированных продуктов
7	Пробка слива воды	Для вывода растаявшей воды
8	Отсек для овощей и фруктов	Для хранения фруктов и овощей
9	Ящик морозильной камеры	Для хранения замороженных продуктов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Модель	SHRF-160DW SHRF-160DS SHRF-160DY
Климатическое исполнение		SN/N/ST
Защита от поражения электрическим током		Класс 1
Полезный объем		145л
Объем холодильной камеры		90л
Объем морозильной камеры		55л
Символ для отделения морозильной камеры		* ***
Производительность по замораживанию		2,5кг/24ч
Номинальное напряжение		220В
Номинальная частота		50Гц
Потребляемая мощность		0.65КВт/24ч
Хладагент и его количество		R600a 40г
Вес		42кг
Температура морозильной камеры		<-18°C
Температура холодильной камеры		0~10°C
Класс энергетической эффективности		A
Потребление электроэнергии		237 кВт/год
Уровень шума		39 дБ
Габаритные размеры		471x542x1513 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ◆ В целях безопасности заземленная сетевая вилка изделия должна быть проводником с двойной изоляцией, с площадью пересечения более 1 мм². Трехполярная розетка используется только для холодильников.
Розетка должна быть заземлена. Не проводите линию заземления через водопроводные трубы, газовые трубы, телефонную линию или громоотвод. Избегайте мест с повышенной влажностью, например, бассейнов.
- ◆ Номинальные характеристики изделия 220В, 50Гц. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура, не заменяйте его и не растягивайте.
- ◆ Если Вы хотите отключить изделие от источника питания необходимо вынуть сетевую вилку из розетки. Помните, что тянуть непосредственно за сам провод запрещается.
- ◆ Запрещается хранить в холодильнике легко воспламеняющиеся, взрывоопасные и едкие вещества, такие, как бутан, бензол, купорос, бензин и т.п. Не кладите в морозильную камеру жидкости в бутылках, поскольку бутылка может лопнуть.
- ◆ Не допускайте попадания воды на заднюю стенку холодильника, поскольку это может нарушить изоляцию электрических компонентов холодильника.
- ◆ Запрещается хранить в морозильной камере продукты в закрытых бутылках

УСТАНОВКА



В данном изделии используется воспламеняющийся хладагент R600a. Пожалуйста, соблюдайте осторожность во время его транспортировки и установки.

Холодильник должен устанавливаться на плоскую устойчивую поверхность. Расстояние между холодильником и стенами должно составлять от 5 до 10 см, а расстояние до потолка должно быть 30 см.

- 1 Перед началом использования холодильника удалите из него все пенопластовые прокладки.
- 2 Для правильной установки необходимо с помощью регулировочных ножек установить холодильник в вертикальное положение (см. рисунок справа).
- 3 Холодильник должен устанавливаться на ровную поверхность, установка на непрочную поверхность ведет к шумной работе и механическим вибрациям.
 - ◆ Установка на ненадежную поверхность ведет к излишне шумной работе.
 - ◆ Если холодильник устанавливается на ковровое покрытие, под него необходимо подложить плоскую панель, чтобы предотвратить изменение цвета покрытия и облегчить отвод тепла.
 - ◆ Для правильной установки холодильника, внизу имеются регулировочные ножки, с помощью которых рекомендуется установить холодильник с небольшим наклоном назад, чтобы вам было удобнее закрывать дверцы.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

- ◆ Не следует укладывать продукты слишком близко друг к другу, а необходимо оставить между ними достаточно места для циркуляции холодного воздуха.
- ◆ Храните продукты в сохраняющих свежесть пакетах (в пленке), либо плотно закрывайте контейнеры с пищей крышкой, чтобы продукты не высыхали и не издавали запахи.
- ◆ Для экономии электроэнергии дайте горячей пище остывть до комнатной температуры, прежде чем загружать их в холодильник.
- ◆ Не оставляйте дверцу открытой.

Не помещайте на изделие тяжелые предметы или емкости с водой.

Не рекомендуется хранить в холодильнике тропические фрукты такие, как бананы и ананасы. Не храните в холодильнике предметы с жесткими требованиями к температуре хранения, такие, как сыворотка крови, бактерийная вакцина, образцы для научных исследований и т.п.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулировка температуры

Чтобы отрегулировать температуру во внутренних камерах холодильника, поворачивайте ручку регулятора температуры, помня о том, что деления на шкале температуры не соответствуют градусам. При одной и той же температуре в помещении, чем больше цифры, тем ниже температура в камерах, а чем ниже цифры, тем выше температура в камерах изделия. Значение «0» означает выключение. В общем, если установлено значение 4, то «4-6» означает понижение температуры, а «4-1» повышение.



1. Лампа
2. Регулятор температуры

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Когда вы распаковываете холодильник для проверки после транспортировки, запомните размещение всех входящих в комплект поставки холодильника принадлежностей, чтобы было удобнее упаковывать его, если возникнет необходимость перевозки в другое место. Перед транспортировкой каждую принадлежность необходимо поместить в предназначеннное для нее место.
2. Во время переноски не берите холодильник за двери и ручки дверей.
3. Во время транспортировки предохраняйте холодильник от ударов и вибрации.
4. Переносите холодильник в вертикальном положении, чтобы избежать ударов.
 - Не переворачивайте холодильник и не кладите его горизонтально. Если необходимо наклонить холодильник, угол его наклона по отношению к полу должен составлять не менее 45°
 - Перевозите холодильник в положении, указанном стрелками на упаковке холодильника.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

Перед чисткой изделия необходимо отсоединить его от источника питания.

Внутренняя часть и принадлежности

- ◆ Используйте для чистки мягкую тряпку, которую можно смочить средством для мытья посуды. Если вы использовали средство для мытья посуды, то необходимо смыть остатки средства чистой водой и затем протереть все поверхности насухо с помощью сухой тряпки.

Уплотнения дверец

- ◆ Если на уплотнения попало масло, соевый соус и т.п., немедленно удалите их, так как уплотнения верхней и нижней дверцы легко могут получить повреждения. Соблюдайте осторожность при удалении грязи, чтобы не повредить уплотнения.

Корпус изделия

- ◆ Корпус изделия необходимо протирать мягкой тряпкой. Для удаления въевшихся пятен используйте чистящее средство.

Замена лампы

- ◆ Замените перегоревшую лампочку на лампу аналогичного типа (E14, 220В, 10Вт)

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Слишком толстый слой льда и инея ухудшает эффективность охлаждения и увеличивает потребление электроэнергии.

Тонкий слой льда и инея можно счистить при помощи специального скребка. Если образовался толстый слой льда, необходимо разморозить холодильник и после этого вытереть оставшуюся воду полотенцем или мягкой сухой тряпкой. Обычно рекомендуется размораживать холодильник каждые 2-3 месяца.

Образующаяся при размораживании вода стекает в поддон, установленный над компрессором, где она затем будет испаряться из-за тепла, выделяющегося при работе компрессора.

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

1. Холодильник нельзя ставить возле нагревательных приборов.
2. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.
3. Избегайте попадания на изделие влаги, это может стать причиной поломки. Если влага попадет на электрические компоненты изделия необходимо протереть их сухой тряпкой.
4. Для защиты пластиковых частей и верхнего покрытия запрещается использование химических средств, бензина, эрозивных чистящих средств, щеток, химических растворителей, спиртосодержащих веществ, кислот и кипятка.
5. Если пластиковые части изделия загрязнены, необходимо их очистить незамедлительно, пока грязь не успела въестся.
6. Регулярно проверяйте:
 - Отсутствие повреждений сетевого шнура;
 - Правильность подключения вилки в розетку;
 - Отсутствие аномальных явлений, например, перегревание сетевой вилки.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- ◆ Холодильник не работает: вилка сетевого шнура плохо вставлена в розетку; нет электропитания; перегорел предохранитель; поврежден сетевой шнур; недопустимое сетевое напряжение.
- ◆ Не достаточный уровень охлаждения: проверьте слой инея - он не должен быть слишком толстым; значение температуры установлено на положение «4-1»; дверцу холодильника открывали слишком часто или надолго оставляли открытой.
- ◆ Холодильник издает слишком громкий звук: холодильник установлен неверно; возможно возникновение резонанса.
- ◆ Компрессор холодильника работает слишком долго: слишком высокая температура окружающей среды; дверца слишком часто открывается; дверца закрыта не плотно; термостат установлен в положение «4-6».
- ◆ Появление неприятных запахов: проверьте надежность упаковки и свежесть хранимых в холодильнике продуктов; не забывайте регулярно чистить холодильник.
- ◆ В холодильнике скопилась вода, образовавшаяся в результате таяния инея: сливное отверстие засорилось - прочистите его в случае необходимости.
- ◆ Толстый слой инея на задней панели холодильника: проверьте, не хранится ли в холодильнике горячая еда; повышенная влажность.

СЛЕДУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

Если в дождливую погоду конденсируется много влаги, просто вытрите ее сухой тряпкой. При циркуляции хладагента слышен журчащий звук - это не является неисправностью. Передняя или боковые стенки холодильника становятся горячими из-за нагревания трубок радиатора и устройств для отвода тепла.

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03



СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Город	Название	Адрес	(код города) Телефон
Абакан	Азов	г. Азово, Ростовский район, ул. Чехова, д. 28	86342 44-90
Азово	ИП Соколов Владислав Романович	г. Азово, ул. 3-й Космодемьянской, д. 62	86342 40-93
Бердск	Азотикс	г. Азотикс, ул. Геофизической, д. 1 В ТК "ЗОСЕН"	83147 24-83
Барнаул	Барнакас	г. Азрекино, ул. Ленина, д. 18	83147 31-740-40-73, 3-51-65
Бийск	Бийкар	г. Араканско, ул. Халтуриной, д. 107	86375 9-98-3-36-36
Благовещенск	БЛ "Мир"	г. Араканьеск, ул. Бебеева, д. 72 А	8512 30-10-14
Благовещенск	Барахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51 А	8512 33-226, 34-949, 64-026
Благовещенск	Барахань	г. Астрахань, ул. Островского, д. 148а	85141 3-61-25
Благовещенск	Барахань	г. Астрахань, ул. Тогола, д. 21б	8512 63-553, 63-2530
Благовещенск	Барахань	г. Барнаул, ул. Пионерского, д. 102	917 21-17-78
Благовещенск	Барахань	г. Барнаул, ул. Пионерская, 113	3852 63-94-02, 23-58-20
Благовещенск	Барахань	г. Барнаул, ул. Погозова, д. 55	3852 60-13-45, 48-50-67
Благовещенск	Барахань	г. Барнаул, ул. А. Петрова, д. 264	8352 32-332, 38-211
Благовещенск	Барахань	г. Барнаул, ул. Власихинская, д. 16	3852 31-912, 28-5765
Благовещенск	Барахань	г. Барнаул, ул. Ливадийская, д. 8	3852 24-25-62
Благовещенск	Барахань	г. Барнаул, ул. Химического, д. 137, корп. 3	4722 34-03-22
Благовещенск	Барахань	г. Белогорье, ул. Автодромная, д. 43, офис 9	38452 44-02
Благовещенск	Барахань	г. Белогорск, ул. Алексеева, д. 43	41614 2-52-02
Благовещенск	Барахань	г. Белогорск, ул. Алексеева, д. 45	3479 25-1670
Благовещенск	Барахань	г. Бийск, ул. Кирова, д. 234	3854 35-69-70
Благовещенск	Барахань	г. Благовещенск, ул. Погодина, д. 2	3953 45-99-07, 45-88-96
Благовещенск	Барахань	г. Брянск, пер. Авиационный, д. 3, корп. 2	4832 51-15-20
Благовещенск	Барахань	г. Бургаслан, ул. Красноказачья, д. 92	3853 6-1-91, 9-42-04, 8-82-28-83-197
Благовещенск	Барахань	г. Бургаслан, ул. Транспортная, д. 2	38352 9-10-89, 89-28-02-21-58
Благовещенск	Барахань	г. Булаево, ул. Кирова, д. 235	38659 4-6-24
Благовещенск	Барахань	г. Булаево, ул. Ульянова, д. 34	38559 2-8-02
Благовещенск	Барахань	г. Булаево, 2-й Микрорайон, д. 34	35-342 57-147, 57-787
Благовещенск	Барахань	г. Верхний Ломов, ул. Погодина, д. 7	81153 92-706
Благовещенск	Барахань	г. Верхний Новгород, ул. Кочетова, д. 23А	4832 62-21-21
Благовещенск	Барахань	г. Владикавказ, ул. Коста, д. 15	3852 5-01-77, 75-77-77, 55-08-70
Благовещенск	Барахань	г. Владикавказ, ул. Октябрьская, д. 60	4922 21-44-24, 30-50-55
Благовещенск	Барахань	г. Владикавказ, ул. Обухова, д. 39	4922 44-72-80, 44-72-81
Благовещенск	Барахань	г. Волгореченск, ул. Морозова, д. 25	8442 23-20-28
Благовещенск	Барахань	г. Волгодонск, ул. Марксистская, д. 30	86392 55-029
Благовещенск	Барахань	г. Волгодонск, ул. Новороссийская, д. 7	8772 52-19-13, 53-89-39, 53-99-69
Благовещенск	Барахань	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151 6-13-94
Благовещенск	Барахань	г. Воркута, ул. Тимирязева, д. 8А	82151 66-006
Благовещенск	Барахань	г. Воронеж, ул. Довбуша, д. 39	4732 77-625
Благовещенск	Барахань	г. Воронеж, пр-т Руднева, д. 75	4732 41-00-51, 78-50-54
Благовещенск	Барахань	г. Грозный, ул. Хамзалиева, д. 75	39-78-90
Благовещенск	Барахань	г. Грозный, ул. Максимова, д. 17 в	8712 22-49-21
Благовещенск	Барахань	г. Дзержинск, ул. Чагаева, д. 69/2	8313 28-11-46
Благовещенск	Барахань	г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-24-35-56, 9-14-64
Благовещенск	Барахань	г. Ейск, ул. Маркса, д. 55	86312 4-35-56
Благовещенск	Барахань	г. Екатеринбург, ул. Мария, д. 84	343 21-9-44-76, 257-52-52
Благовещенск	Барахань	г. Екатеринбург, ул. Ельцина, д. 47	343 32-88-3-00-8017
Благовещенск	Барахань	г. Елец, ул. Октябрьская, д. 124	47467 4-12-08
Благовещенск	Барахань	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 124	87934 7-83-30
Благовещенск	Барахань	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 128 а	87934 4-15-55
Благовещенск	Барахань	г. Жигулевск, ул. Мира, д. 21	84862 2-38-73
Благовещенск	Барахань	г. Жигулевск, ул. Земляничная, д. 1534	499 71-912
Благовещенск	Барахань	г. Иваново, ул. Зверинская, д. 13	4932 49-1622
Благовещенск	Барахань	г. Иваново, ул. 2-я Яблони, д. 48	343 32-88-3-00-8017
Благовещенск	Барахань	г. Калуга, ул. К. Маркова, д. 393	3412 43-16-62, 43-50-64
Благовещенск	Барахань	г. Ижевск, ул. В. Святого, д. 152	3412 77-1010
Благовещенск	Барахань	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 162	3412 43-2039
Благовещенск	Барахань	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3652 51-83-93, 51-31-09
Благовещенск	Барахань	г. Иркутск, ул. Северная, д. 45а, оф. 01	3652 29-42-96
Благовещенск	Барахань	г. Иркутск, ул. Первомайская, д. 281	3652 51-55-24
Благовещенск	Барахань	г. Ишимбай, ул. Советская, д. 173	8362 45-73-68, 41-77-43
Благовещенск	Барахань	г. Казань, ул. Глущко, д. 43	843 27-21-21

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Транс-экспедиция	Рыбинск	п-кт Севера - 8	4851 55-65-72; 26-32-83; 26-65-10
ИП Гавея О. А.	Рязань	ул. Новая 51 г	4912 21-02-19; 28-39-33
АСЛ «ЭЛЕКС»	Рязань	ул. Новосене, д. 21а	4912 92-24-45
ООО Гарант-Сервис	Рязань	ул. Правый, 10	4912 76-88-01; 76-84-83
Владикон-Сервис	Салават	ул. Морская, 10	846 265-02-62
ООО «ИС-Сервис-С-Салават»	Салават	ул. Салбопы, 149	846 201-03-08; 95-63-63-79
ООО «ИС-Сервис-С-Санкт-Петербург»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Западный, бульвард. 33	812 72-73-97; 70-26-19; 9
Видро-Сервис	Саратов	ул. Тверитинской, 16 А	834 24-98-58; 57-19-19
ООО «Техногран» Содз	Саратов	ул. Саратовская, 88	3414 73-61-81; 24-28-150
ЭЛ-Сервис	Саратов	ул. Астраханская, 87	8452 57-96-53; 67-95-472-956
ИП Гуменюк С.И.	Саратов	ул. Саратова, 39	8452 35-180; 55-363; 53-383
Союзсервис	Саратов	ул. Маштакова, 49	4913 22-72-70; 5-14-34
Варенков В.И.	Саратов	ул. Гагарина, 12	8184 58-72-72; 27-84-62
Ремсервис	Саратов	ул. Болшевиков, 11	3425 28-06
ООО «Газ-Сервис»	Саратов	г. Саратов, ул. 2-й Пролетарский, 6	8652 38-65-50
Экспресс-Сервис	Саратов	г. Саратов, ул. Мир Олимпийский , д.7	4725 42-47-00
Тороново П.С.	Саратов	г. Саратов, ул. Южная, 1	8212 92-02-86
Барс-Сервис	Саратов	г. Таифе, ул. Куйбышева, 69	4822 73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАФ-ДИЗАЙН»	Саратов	г. Тольятти, ул. Гагарина, 33	4822 76-43-03
Сахасервис	Саратов	г. Тольятти, ул. Чайковского, 100	4822 32-00-23; 35-40-81
ООО «Ремтехник-Плюс»	Саратов	г. Тольятти, ул. Гагарина, 12/22	4822 7-0-0-0
ООО «МироСервис»	Саратов	г. Тольятти, ул. Гагарина, 10/30, оф. 5	8482 53-76-44
Ильяев Сервис	Саратов	г. Тольятти, ул. Гагарина, 12	3827 26-98-65; 26-64-62
ТЭРПТА	Симферополь	г. Куйбышев, по Пичево, д. 5	34-72 5-0-55; 5-5-62
ИП Куняев С. А.	Симферополь	г. Куйбышев, по Комсомольская, д. 60	4853 7-4-40
Ваш Дом	Симферополь	г. Куйбышев, ул. Пролетарская, 10/6	3452 99-06-09; 46-69-91
ООО «Пулсер»	Симферополь	г. Куйбышев, ул. Републики, д. 169/5	3452 99-06-09; 46-69-91
ЮФФА	Симферополь	г. Куйбышев, ул. Железнодорожная, 138	3012 41-92-99
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС»	Симферополь	г. Куйбышев, ул. Туполева, 7	8422 26-82-98
ООО «Газсервис»	Симферополь	г. Куйбышев, ул. Свободы, 96	4234 33-53-05; 33-51-80
Баштеплоэнергомаш	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата, Олеся, 50	3472 5-0-69-07
Сервис-Центр Ригон	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д. 73	3471 25-1-2-27; 25-79-79; 223-80-60
ИП «Антона-Сервис»	Уфа	г. Уфа, ул. Академика Сахарова, 26/г	3487 30-00-01; 30-00-05; 67-00-35-67-01; (34676) 222-61
ООО «ВИТСервис»	Уфа	г. Челябинск, проспект Гагарина, 69/211	8352 62-26-41; 62-38-90
Ремтехникия	Уфа	г. Челябинск, ул. М. Горького, д.22/25	8352 41-03-73; 43-15-52
ООО «Ваш Мастер»	Уфа	г. Челябинск, ул. Гагарина, 15	951 26-39-90; 28-39-94-96
Диаков О.А.	Челябинск	г. Челябинск, ул. Багратионова, 5	8202 31-36-07; 64-22-73
ООО «Славен»	Челябинск	г. Челябинск, ул. Революционная, 48, строение 11	8202 54-54-65; 54-19-15
ИП Дуган Г.Н.	Челябинск	г. Челябинск, ул. Мира, 6, кв. 1	3022 41-01-15-10-01
СИ «Экспресс-сервис»	Челябинск	г. Челябинск, ул. Свердлова, 15	(919) 468-56-62
Плавсервис С.И.	Челябинск	г. Челябинск, ул. Кирова, 17	36253 32-52; 61-71-17
ООО «Росстандарт»	Челябинск	г. Челябинск, ул. Кирова, 17	8636 22-30-00
ООО «Гарант-Сервис»	Челябинск	г. Челябинск, ул. Набережная, 34	4952 44-00-40
ООО «Гарант-Сервис»	Челябинск	г. Челябинск, ул. Угличская, 12	4952 25-94-83

А так же список технических центров можно посмотреть на сайте
WWW.SHIVAKI.COM

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03



<http://rembitteh.ru/>

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03



Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

EAC

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.

<http://rembitteh.ru/>