



Washing machine / Стиральная машина активаторного типа
SWM-2003
Instruction manual / Инструкция по эксплуатации

EN

RUS

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением техники торговой марки «MAGNIT». Мы уверены, что приобретенный товар будет соответствовать самым высоким запросам, предъявляемым Вами к бытовой технике и станет настоящим надежным помощником в Ваших домашних хлопотах. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте правила эксплуатации. В этом случае торговая марка «MAGNIT» гарантирует продолжительное бесперебойное функционирование приобретенной Вами бытовой техники.

Спасибо за Ваш выбор!



1. Отверстие для сливного шланга
2. Регулятор
3. Водонепроницаемое покрытие
4. Бак
5. Основание

Расположение

1. Стиральную машину следует ставить на твердую, ровную поверхность. Максимальный угол наклона поверхности - 2°.
2. Расстояние между стиральной машиной и стеной должно быть больше 5 см. В ином случае во время работы стиральная машина будет создавать дополнительный шум.

Подготовка к началу эксплуатации

1. Закрепите сливной шланг в верхнем положении с помощью держателя
2. Подключите вилку к розетке. Монеты и ключи следует вытащить из карманов одежды перед стиркой.

Заземление

1. Устройство снабжено трех-контактной вилкой с заземлением. Не заменяйте вилку самостоятельно.
2. Подключайте стиральную машину только к соответствующей розетке с заземлением.

Эксплуатация:**Стирка:**

1. Откройте крышку стиральной машины и положите белье внутрь.
2. Поверните селектор режимов в положение «стандартная стирка» или «деликатная стирка».
3. Добавьте необходимое количество стирального порошка.
4. Налейте воду внутрь стиральной машины. Уровень воды не должен превышать отметку (H) и быть ниже отметки (L).
5. Закройте крышку, поверните регулятор таймера на необходимое время стирки.
6. После окончания стирки, слейте воду через сливной шланг, повернув регулятор в положение «Слив»

Полоскание:

1. Налейте в стиральную машину чистой воды после слива грязной воды.
2. Поверните регулятор таймер по часовой стрелке на 2-3 минуты.
3. Повторите эти операции 1-2 раза.

Примечания

Стиральную машину следует ставить в чистом сухом месте на ровную, твердую поверхность



Расстояние между отверстием сливной трубы и поверхностью должно быть меньше 15 см, чтобы избежать появления большого количества брызг.



Самостоятельная замена вилки запрещена.



Не проливайте воду на панель управления или выключатель, чтобы избежать поражения электрическим током.



Во время стирки не используйте спирт, бензин или другие органические растворители. Эти вещества при смешении с воздухом могут привести к взрыву и



Чтобы избежать деформации бака, не наливайте в него воду, температура которой выше 50°C.



Расстояние между отверстием сливной трубы и поверхностью должно быть меньше 15 см, чтобы избежать появления большого количества брызг.



Не проливайте воду на панель управления или выключатель, чтобы избежать поражения электрическим током.



Чтобы избежать деформации бака, не наливайте в него воду, температура которой выше 50°C.



Не позволяйте детям играть рядом со стиральной машиной.



Вытаскивая вилку из розетки, держитесь за саму вилку. Ни в коем случае не пытайтесь вытащить вилку за шнур.



Стиральную машину можно чистить с помощью сухой или влажной ткани. Также разрешается использовать мягкие чистящие средства.

Возможные неполадки

Неполадка	Причина	Способ устранения
Стирка не начинается	Выбиты пробки или розетка обесточена, таймер установлен на «0», сработал плавкий предохранитель, активатор заблокирован	Вставьте вилку в работающую розетку, установите таймер на необходимое значение, замените предохранитель, очистите активатор от посторонних предметов.
Машина стирает слишком слабо	Количество белья превышает максимальную загрузку, напряжение в сети слишком низкое, ослаблен ремень активатора	Выньте часть белья из стиральной машины, проверьте напряжение, подтяните или замените ремень
Слив воды не возможен	Перегиб сливного шланга, держатель сливного шланга установлен слишком высоко, сливной шланг забился	Выпрямите сливной шланг, отсоедините шланг от держателя, очистите сливной шланг
Необычный звук, дребезжание	Между баком и активатором находятся посторонние предметы, стиральная машина установлена на неровной поверхности	Удалите посторонние предметы, установите стиральную машину на ровную поверхность

SWM-2003

Напряжение 220 В

Частота тока 50 Гц

Мощность – 210 Вт

Максимальная загрузка – 3,0 кг

Стандартный режим стирки

Таймер отжима – 3 минуты

Таймер стирки – 10 минут

Комплектация:

Стиральная машина со шнуром питания в сборе - 1 шт

Сливная трубка - 1 шт

Инструкция по эксплуатации - 1 шт

Цветная упаковка - 1 шт

Срок службы изделия 2 года.

Самую полную информацию о технике торговой марки "Magnit" Вы можете найти на веб-сайте www.magnit.net

Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в дизайн, конструкцию и комплектность поставки продукции без дополнительного уведомления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
 - наличие оригинала квитанции (чека), содержащего дату покупки.
2. Фирма «MAGNIT» оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - механических повреждений;
 - несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установки, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использования аппаратуры в профессиональных целях;
 - отклонений от Государственных Технических Стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - при выходе из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

Гарантийный талон

на электрические изделия

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Серийный №: _____

Наименование продавца: _____

Подпись продавца: _____

Гарантийный срок на данное изделие составляет: 12 месяцев

Гарантийный срок не предоставляется на расходные части изделия

*Товар мною осмотрен, претензий по качеству и комплектации не имею.
Инструкцию по эксплуатации на русском языке получил.*

« » _____ г. _____
дата продажи подпись покупателя

М.П.

КУПОН №5


Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____
 Ремонт стиральных машин <https://rembitteh.ru>

 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)
 Перечень проведенных работ: _____

 Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)
 « ____ » _____ Г.

+7(495) 215-14-41
+7 (903) 722-17-03



КУПОН №4

Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)
 Перечень проведенных работ: _____

 Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)
 « ____ » _____ Г.



КУПОН №3

Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)
 Перечень проведенных работ: _____

 Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)
 « ____ » _____ Г.




КУПОН №2

Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)
 Перечень проведенных работ: _____

 Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)
 « ____ » _____ Г.



КУПОН №1

Срок проведения ремонта: _____
 Кем выполнялись работы: _____

 (Ф.И.О., должность, подпись уполномоченного работника «СЦ»)
 Перечень проведенных работ: _____

 Работу принял, претензий по качеству не имею: _____

 (Ф.И.О., подпись владельца, дата)
 « ____ » _____ Г.



<https://rembitteh.ru>

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Волгоград	Толиман Сервис-центр ТМ	ул. Кузнецова, 49 ул. 8-й Воздушной Армии, 35	(8442) 78-91-41
-----------	----------------------------	--	-----------------

Модель: SWM-2003

Сертификат №: РОСС СN.АГ98.В05467

Срок действия с 14.02.2013 по 13.02.2015

Орган по сертификации РОСС

RU.0001.11АГ98



РемБЫТтех
Ремонт и установка бытовой техники