

**SHIVAKI®**

# МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

**SFR-150W  
SFR-150S**

**EAC**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# SHIVAKI®

## Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

**Каждому** обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: [www.product-registration.eu](http://www.product-registration.eu) и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,  
President

*Mohinsh Made*

“SHIVAKI ( JAPAN ) IND. LTD”



## СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
Распаковка морозильной камеры. ....	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ .....	4
Требования по установке. ....	4
Установка морозильной камеры.....	4
Выравнивание. ....	4
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ .....	5
Подключение к электросети .....	5
Рекомендуемый способ заземления.....	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ .....	6
Регулировка температуры .....	6
Хранение замороженных продуктов .....	6
Замораживание продуктов .....	6
Размораживание.....	7
Отключение на длительный период .....	7
УХОД.....	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	9
Случаи не являющиеся неисправностями .....	9
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫХ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	11

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель, благодарим вас за покупку данной модели морозильной камеры. Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами морозильной камеры прочтите рекомендации, приведенные в данном руководстве.

- Утилизируйте упаковку в соответствии с принятыми в вашей местности природоохранными нормативами.
- По окончании срока эксплуатации любого морозильного оборудования обращайтесь в местную организацию, занимающуюся утилизацией, для получения рекомендаций по безопасной утилизации устройства.
- Устройство должно использоваться только по назначению.

### РАСПАКОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

#### **⚠ ВНИМАНИЕ!**

**Не переносите морозильную камеру в одиночку, переносить холодильник должны два человека! В противном случае возможно получение травм спины или других органов.**

- Не наклоняйте морозильную камеру более 45 градусов от вертикали в процессе транспортировки.
- Снимите пленку и наклейки с морозильной камеры перед ее использованием (за исключением наклейки с описанием модели и серийного номера).
- Остатки пленки или клея легко можно удалить, нанеся на них небольшое количество жидкого средства для мытья посуды, затем промыв загрязненное место теплой водой и вытерев насухо.
- Не используйте для снятия пленки и клея острые инструменты, спирт, горючие жидкости и абразивные чистящие средства. Использование таких средств может привести к повреждению поверхности морозильной камеры.

- После удаления упаковочных материалов (особенно пены из пространства между внешним конденсатором и корпусом устройства) протрите ее изнутри перед первым использованием.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

### ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**ВНИМАНИЕ:** Не держите вблизи морозильной камеры легко воспламеняющиеся вещества, такие как бензин. В противном случае возможны случаи получения ожогов, травм с летальным исходом, взрывов и возгораний.

- Для обеспечения правильных условий вентиляции зазор между ближайшей стеной и сторонами морозильной камеры должен быть не менее 20 см, также необходимо оставить не менее 10 см свободного пространства между тыльной стороной морозильной камеры и стеной и не менее 30 см между верхом морозильной камеры и потолком (полкой над прибором).
- При установке морозильной камеры возле стены обязательно оставляйте достаточно места для открывания двери.
- Никогда не устанавливайте морозильную камеру вблизи источников тепла, не допускайте попадания на морозильную камеру прямых солнечных лучей.

### УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Извлеките дверную ручку из полиэтиленового пакета и прикрутите ее к дверце. Затем вытащите две заглушки и закройте ими винты. Запасные заглушки для ручек и винтов могут использоваться при необходимости навешивания двери так, чтобы она открывалась слева.

### ВЫРАВНИВАНИЕ

Если морозильная камера не выровнена при установке, двери могут не закрываться до конца, что может приводить к

повышенному энергопотреблению, возникновению наледи и избыточной влаги. Для нормального функционирования морозильной камеры ее положение необходимо выровнять.

Для того чтобы выставить уровень морозильной камеры необходимо подкрутить ножки по часовой стрелке, чтобы поднять нужную сторону морозильной камеры, или против часовой стрелки, чтобы ее опустить.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Для облегчения процедуры подкручивания ножек необходимо немного наклонить морозильную камеру назад.

## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



#### **ВНИМАНИЕ!**

**НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД**

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЛИНИТЕЛИ**

Несоблюдение приведенных инструкций может привести к травме со смертельным исходом, возгоранию или поражению электрическим током.

Перед тем как установить морозильную камеру на место необходимо обеспечить правильное электрическое подключение.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПОСОБ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Рекомендуется использование только заземленного электрического подключения с параметрами 230 В, 50 Гц сети переменного тока с предохранителем на 10 А. Для подключения устройства используйте только отдельную сетевую розетку. Используйте розетку, которая не может быть отключена с помощью выключателя или тяговой цепи. Не используйте удлинители.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед выполнением любой операции по установке отключите морозильную камеру от сети. По окончании работ подключите морозильную камеру к сети и выставьте регулятор на нужный уровень.

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ**

Для получения наилучших результатов работы морозильной камеры необходимо соблюдать правила ее эксплуатации.

### **РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ**

Температура внутри морозильной камеры регулируется регулятором температуры, расположенным в передней части верхней крышки. Для регулировки температуры поднимайте или опускайте рычаг регулятора температуры. Надписи на переключателе MIN (МИН.), MAX (МАКС.) служат для обозначения уровня температур. Уровень MIN соответствует самой высокой температуре, а MAX – самой низкой.

В обычных условиях регулятор устанавливается на средней отметке между MIN и MAX.

### **ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ**

При первом включении морозильной камеры или после длительного периода неиспользования устройства до загрузки в устройство продуктов установите регулятор температуры в положение MAX на период не менее 2 часов.

Замороженные продукты после покупки должны помещаться в морозильник как можно скорее во избежание их размораживания.

Соблюдайте правила хранения замороженной продукции, указанные на ее упаковке.

Следите за тем, чтобы выдвижной ящик не повредил контур охлаждения.

### **ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ**

При заморозке продуктов соблюдайте правила гигиены, т.к. замораживание само по себе не приводит к стерилизации пищи. Замораживать пищу рекомендуется отдельными порциями, а

не одним куском. Не помещайте в морозильник горячие и даже теплые продукты. Перед хранением замороженной пищи упакуйте ее в полиэтиленовые пакеты, фольгу или специальные контейнеры, затем положите в морозильник. В конце данного руководства приведены количества продуктов в килограммах, замораживание которых разрешается в течение суток при температуре окружающей среды равной 25°C. Не превышайте указанные объемы.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** никогда не помещайте напитки в бутылках в морозильную камеру.

Для лучшей работы морозильной камеры оставляйте достаточно места вокруг продуктов для достаточной циркуляции воздуха.

## РАЗМОРАЖИВАНИЕ

Извлеките вилку шнура питания устройства из розетки, откройте дверцу и выложите продукты в прохладное место. Удалите наледь с помощью пластикового скребка или подождите, пока лед не растает естественным путем. Затем вытрите оставшиеся лед и воду и снова подключите устройство к сети.

**ЗАМЕЧАНИЕ:** Во избежание повреждения стенок морозильной камеры не используйте острые предметы для извлечения льда или удаления примерзших продуктов.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В случае неиспользования устройства в течение длительного периода времени выполните следующие действия:

- Отключите устройство от сети вытащив вилку шнура питания из розетки.
- Вымойте и высушите его в соответствии с приведенными выше рекомендациями.
- Оставьте дверцу открытой во избежание появления неприятного запаха во время периода неиспользования.



## УХОД

Чтобы предотвратить появление посторонних запахов необходимо мыть и чистить морозильную камеру не реже 1 раза в месяц. Разлившиеся вещества необходимо вытирать немедленно.

Для мойки морозильной камеры:

- Перед мытьем отключите устройство от сети.
- Используйте чистую губку и нейтральное моющее средство в теплой воде. Не используйте абразивные губки и абразивные моющие средства.
- Промойте, прополощите и вытрите морозильную камеру внутри насухо.
- Не используйте чистящие воски, концентрированные и химически активные моющие средства, отбеливатели и средства, содержащие бензин, для очистки пластмассовых и резиновых частей.
- Во избежание повреждения не используйте для очистки пластмассовых частей моющие средства для окон, чистящие составы и воспламеняющиеся жидкости.
- Протрите поверхности тканью, смоченной в растворе моющего средства, затем вытрите их сухой тканью.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае сбоев в работе морозильной камеры множество стандартных проблем может быть решено самостоятельно.

Неисправность	Возможная причина
Морозильная камера не работает	<ul style="list-style-type: none"><li>● Морозильная камера не подключен к электросети.</li><li>● Регулятор температуры выставлен в положение OFF.</li></ul>
Тает лед и вытекает вода	<ul style="list-style-type: none"><li>● Дренажное отверстие перекрыто. Не установлен испаритель.</li></ul>
Появление необычных звуков	<ul style="list-style-type: none"><li>● Корпус морозильной камеры касается стены или других предметов.</li></ul>
Дверь не закрывается плотно	<ul style="list-style-type: none"><li>● Возможно выдвинуты полки.</li><li>● Грязный уплотнитель.</li><li>● Морозильная камера не установлена должным образом.</li></ul>

Если Вы столкнетесь с более серьезными проблемами, просьба немедленно связаться с сервисным центром для устранения неполадок.

### СЛУЧАИ НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕИСПРАВНОСТЯМИ

- Негромкое журчание, вызываемое движением хладагента в контуре.

Звук компрессора во время работы при высокой температуре.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЫТОВЫХ МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР

- Данное устройство не предназначено для бесконтрольного использования детьми.
- Дети не должны играть с морозильной камерой и должны находиться под присмотром.
- Данное устройство не предназначено для пользования людьми с ограниченными физическими возможностями (включая детей), проблемами с органами чувств и психики, не имеющими достаточного опыта и знаний, кроме случаев, когда такие люди пользуются морозильной камерой под присмотром и получив предварительную инструкцию по эксплуатации устройства человеком, ответственным за их безопасность.
- Не используйте электрические и электронные приборы внутри морозильной камеры, кроме случаев, когда их использование рекомендовано производителем.
- Старайтесь не повредить контур охлаждения.
- Не используйте различные предметы для скалывания льда и ускорения процесса размораживания, кроме тех, что рекомендованы производителем.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Всегда отключайте морозильную камеру от сети при ее чистке и мойке и в случае, если она не будет использоваться.
- Если сетевой шнур поврежден, то его замена должна осуществляться квалифицированным персоналом или специалистами сервисного центра.
- Поскольку в устройстве используются воспламеняемый газ, утилизируйте морозильную камеру в соответствии с требованиями местного законодательства.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!**

Существует риск запираания внутри устройства детей. Перед утилизацией старого холодильника или морозильной камеры:

- Снимите дверь устройства с петель.
- Оставьте полки на месте для того, чтобы ребенок не смог легко влезть в холодильник.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ	144 Л
ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	- Л
ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	144 Л
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240В
НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА	50Гц
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	N/ST
ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО	R600a / 50 г
ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	65 Вт
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	A+
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	207 кВт*ч/год
УРОВЕНЬ ШУМА	42 Дб
ВЕС НЕТТО	47 кг

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
СП "Ремонт электронной техники"	Ялангаево	г. Азнакаево, ул. Гагарина, 33А	86502	5-00-54
ООО "РемБытТехника"	Аза	г. Аза, Ротавская обл., ул. Чечова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сергей Владимиров Александров	Азов	г. Азовул, 3, Комсомольской, Д. 02	86342	4-49-40
ИВ-Сервис	Адыгейск	г. Адыгейск, ул. Географическая, Д.18 ТК "ЭССЕН"	8553	40-30-99
Сервис Центр	Адыгейск	г. Адыгейск, ул. Ленина, Д.18	83147	2-44-83, 2-79-41
Техсервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, Д. 4	83147	3-07-40; 4-00-73; 5-51-65
Фрегат	Армавир	г. Армавир, ул. Халтурина, 107	86137	9-79-99; 3-36-96
Эксперт	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Суванинского, Д. 51А	8512	631226, 349494, 640206
Эдельвейс	Астрахань	г. Астрахань, ул. Островского, Д.148А	8512	41-69-91
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148а, оф. 202	8512	632553, 632350
ООО "КОВЧЕГ"	Ахтубинск	г. Ахтубинск, ул. Гоголя, Д. 2Б	85141	3-61-25
АСЦ "РАВТ-СЕРВИС"	Балашиха	г. Балашиха, ул. Луначарского, Д.102	917	213-17-78
Дюпа	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 73-58-20
ООО "Альфарсервис"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, Д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
ООО "СВ-Мастер"	Барнаул	г. Барнаул, ул. А.Петрова, Д. 26А	8352	323332, 684211
Сервисный центр "Челси"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Власовская, 49А/16	3852	319-912, 256-795
ИП Криковцов С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, Д. 8	3852	34-25-63
Проксим	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, Д.137, корп. 3	4722	34-03-22
Вело-Сервис	Белово	г. Белово, ул. Аэродромная, Д.4, офис 9	38452	44100
ООО "РЕМБЫТ-СЕРВИС"	Белогорск	г. Белогорск, ул. Ленина, Д.43	41641	2-92-02
ООО "ТоргСервис АГ"	Белорецк	г. Белорецк, ул.Ф.Алксеева, Д.45	3479	251670
ООО "ПАРУС ПЛЮС"	Бийск	г. Бийск, пер.Кирова, Д.8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул.Калинина, Д.127	6142	534945
Лексма-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Тексервис	Брянск	г. Брянск, пер.Анацонский, Д.3, корп.2	4832	62-21-21
ООО "Альфа"	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Краснознаменная, Д.92	35352	9-31-91; 9-42-04; 89228483197
РемБытТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Транспортная, Д. 2	35352	9-10-99;89228022158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, Д.235	86559	4-16-24
ИП Цивилев Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул. Октябрьская, Д.84	86559	2-08-02
ИП Кудачев В.А.	Бузулук	г. Бузулук, 2 микрорайон, Д. 34	35-342	57-147; 57-787
ООО "Кондор"	Великие Луки	г. Великие Луки, ул. Гоголя, Д. 7	81153	92706
СЦ "Ориент"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кенетова, 23А	8162	948010, 3355918, 611200
ООО «Артлина-Сервис»	Владимир	г. Владимирская, пр-Костя, Д. 15	8672	25-01-07, 75-77-77; 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Бюблевский, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Ватулина, Д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Спидней Сергей Вячеславович	Волгоград	г. Волгоград, ул.Томская, Д.48	8442	8-917-333-78-60; 98-16-47
Гарант	Волгоградск	г. Волгоградск, ул. Морская, 25	86392	2-74-14; 2-79-24
ИП Ибрагимов М.А.	Вологда	г. Вологодск, ул. Карла Маркса, Д.30	86392	52929
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, Д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
ИП Есипенко А. В.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Клубова, Д. 87	8172	55-82-06; 55-82-07
ООО "Мега"	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, Д. 6	82151	6-01-43; 6-43-94
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	66006	776625
ООО "КомпЛайн"	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, Д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
ООО "Технолюкс"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханальская, Д. 75	81928	8024-55-66
ООО "Алиф"	Грозный	г. Грозный, ул. Мамакского, Д.176	8712	22-49-21
Техцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, Д.69/2	8313	28-11-46
Эл Ком Сервис	Дмитроград	г. Дмитроград, ул. Онегурская, Д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ИП Ковбас И.Ю.	Долгопрудный	г. Долгопрудный, Институтский пер., Д.8	495	545-6273, 81003231-54-78
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Дзержинский Д.31 литер А оф.2	343	385-1289

ИП Лавров Константин Анатольевич	г. Ейск, ул. Маяковского, д.55	86132	4-35-39
Техсервис	г. Ейск, ул. Пушкина, д.84	86132	2-11-31,019,016-46-55
ООО «79 элемент»	г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 13А, корп. 1	343	377-64-55; 03083264898
ООО фирма «Плюс»	г. Елец, ул. Октябрьская, д. 47	47467	4-12-08
ООО ТПЦ «Теплододосервис»	г. Ессентуки, ул. Пушкина, 124	87934	7-83-30
ООО Техно Торговый Центр Стенол	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а	87934	4-15-55
Жулин Гарант	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
Лун-Сервис	г. Зеленоград, корпус 1534	499	7178212
Протор Сервис	г. Зеленоград, корпус 1534	499	7178212
Лун-Сервис	г. Иваново, ул. Заводская, д.13	4932	47-29-84, 47-29-85
ИП Волков Сергей Юрьевич	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	3912	491622
ДС	г. Ижевск, ул. К.Маркса, д. 393	3412	43-16-62, 43-50-64
ООО «Элмил»	г. Ижевск, ул. В. Савкова, д.152	3412	771010
РИТ-Сервис	г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 162	3412	432039
НТ ТИС	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО «АЛТЕКС»	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Федеридинов Альберт Гайрович	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
СП «Техно-сервис»	г. Ишар-Ола ул. Красномаякская, д.8	8362	63-01-01,65-14,64
Младас	г. Ишар-Ола, ул. Советская, д. 175	8362	45-73-68, 41-77-43
Теплододосервис	г. Казань, ул. Гурьяно, д. 43	843	7-25-21, 21
СП «Витязь»	г. Казань, пр. Ямашева, д. 38	843	2487117, 5214943, 5214946, 5214946
ИЗ «Вольф Сервис»	г. Казань, ул. Югазинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
ООО «Лузаво»	г. Казань, ул. Демаристов, д. 106 «б»	843	562-47-07; 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
ООО «Бинь Сервис»	г. Калуга, ул. Суворова, д.25	4842	546-222-546;333
ИП Устомов Е.Н.	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
АЛьфа	г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В	84457	9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитриев Ю. С.	г. Канаш, ул. Полевая, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Электропарк	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	8(906)388610	
Т-Сервис	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастер	г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 4	3842	30-19-43; 30-19-91
ООО «Альфа Сервис»	г. Кемерово, ул. Свободы, д. 3	3842	319480
Экран-Сервис	г. Киров, ул. Неврасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
ООО «Габит»	г. Космодемьянская-Амур, ул. Ленина д. 76/3	4217	59-56-51
СП Бш Кубань	г. Кореновск, ул. Пушкина, д.2 У	86142	4-49-13
ИП Вольченко А.В.	г. Кореновск, ул. Пушкина, д.2 'А'	86142	4-43-39
Кристалл Бш Сервис	г. Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4962	300-107-659;723
М-сервис-ЮГ	г. Кострома, ул. Луяненко, д. 103, офис 55	861	222-64-13
ООО «Техсервис»	г. Краснодар, ул. Захарова, д.71	861	267-76-60
ИП Степанов В.В.	г. Краснодар, ул. Карпинского, д. 15	34-384	36-272
Города мастеров	г. Краснодар, ул. Яковлева, д. 59	3912	90-06-47, 44-54-12
ДОН-ТВ СЕРВИС	г. Краснодар, ул. Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
ООО «РемБыттехника»	г. Кузнецк, ул. Дарвина, д. 55	841-57	2-04-00
СМС-сервис	г. Курган, б/а микрорайон, д. 11/А, офис 10	3522	47-27-25
ООО «МакСтрой»	г. Курган, ул. Савельева, д. 30	3522	239041, 89617522600
ООО «Зурал Монтаж Сервис»	г. Курган, ул.Питугина, д.9	3522	55-58-44
Маяк+	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Суясова, 376	4712	35-04-91, 50-85-90
Альфа-Сервис	г. Курск, ул. Литовская, д.12а	4712	31-20-23, 30-41-00
УмныйБш Сервис	Краснодарский край, станция Ленинградская, ул. Жембы, д. 57Г	86145	3-78-74
ЦШ РемТехСервис	г. Магнитогорск, ул. Тудва, д.57	86145	89090957301
Электрон-Сервис, Майкол	г. Майкол, ул. Димитрова, 25	8772	575837556238

ИП Андрощенко А.С.	Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росам"	Мазанка	г. Мазанка, пр. Калинина, д.20	8772	633073
ООО "Сервис-сити"	Мазанка	г. Мазанка, пр. Аудинского, д.1А	8772	60-98-63
АСЦ "Техни СЕ"	Мазанка	г. Мазанка, пр. Аудинского, д.1А	8772	64239А, 64289Б
АСЦ "Техносервис"	Медведьск	г. Медведьск, ул. Гагарина, д.14	3552	97-90-63, 81987/847-90-63
ИП Кузовов С.В.	Минюгорск	г. Минюгорск, Нижнее шоссе, д.126	81536	72-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Пустового, д.8, к.1	9595	421-84-88; 723-66-00; 421-77-51
"Телемастер"	Москва	г. Москва, ул. Корниенко, 58А	916	17/00009
Лидаер-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Кигитовна, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, д. 67А (к-с 52/11А)	8552	59-23-58, 36-84-99
Сколеский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ТЦ "СТНО"	Нерюнги	г. Нерюнги, ул.Чурлинская, д.18	41147	6-89-71
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 777-57-79
СЦ "СВ-Мастер"	Новосибирск	г. Новосибирск, Мирный/Лесной, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д.175	35130	8-904-500-24-41
Рембыттехника Плюс	Озёрск	г. Озёрск, ул. Калинина, 128	35130	7-99-51
Бытовая техника	Омск	г. Омск, Проспект Космический, 99/2	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО "Фирма "Собитес"	Омск	г. Омск, ул. 24-я Линия, 59	3812	36-98-04, 36-91-04, 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Лазаревский стрелков, 1	0862	75-18-80
ЕвроСервис	Орел	г. Орел, ул. Приборостроительная, д.10	0862	40-86-81; 40-86-82; 45-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д. 1	4862	55-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3552	30/0066, 30/0030
ИП Сервис	Орск	г. Орск, пр. Ленина, д. 11	3537	25-00-70
ИП Бердянов В.В.	Орск	г. Орск, ул. Волкова, д. 2	3537	35-69-89; 35-13-18
Техсервис	Пенза	г. Пенза, ул. Коммунистическая, д. 28	8412	49-16-10
Импор-т-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Инженерная, д.10	342	26-12-60; 265-69-83
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 19А	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "Армаг"	Петрозаводск	г. Петрозаводск, пр-т Лесной, д.51, корп.1	8142	633218
СЦ "Электрон"	Петрозаводск-Камчатский	г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 24, м-н «Электрон»	4152	469-410 доб. (3)
ТД "Формум"	Прокляевск	г. Прокляевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	53/8650, 53/8630
АСЦ "Полисервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4	8793	33-17-29; 33-93-69 (доб. 10А)
Техно-Сервис	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Егорова, д. 12	8793	318-41-6
АСЦ "ЮЛ-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д.20	8793	33-55-43, (9128) 352-36-16
ИП Сервис АЮ.	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. 5-ой Переулок, д.13	8793	987-011; 818/817/83-69-46
ООО "Мастер"	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, Путь/Дост-Легия	863	255-2017 доб./14
ИП Репетин В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амيرانа, д.1 "А"	863	250-31-31; 8-961-280-31-31
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.412	38557	4-05-43
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-6572; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гранев О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
АСЦ "ЭЛЕКС"	Рязань	г. Рязань, ул. Новоселов, д. 21А	4912	92-24-45
ООО «Гарант-Сервис»	Рязань	г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5	4912	26-62-62
Видион-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	76-88-01, 76-34-83
ООО «СК-Сервис-Самара»	Самара	г. Самара, ул. Свободы, д.149	846	203-03-08; 954-63-79
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
ООО «СЦ «Курсор-Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загорский бульвар, д.33	812	701-73-97; 708-20-19
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342	24-98-58; 57-19-19
ООО "Телеатель Союз"	Саранск	г. Саранск, ул. Советская, д.88	3414	73/614/891/243/91/50
ЭЛ-Сервис	Саратов	г. Саратов, ул. Астражская, д.87	8452	57/953, 57/954, 57/955
ИП Гусев В.А.	Сыктыв. Рязанская обл.	г. Сыктыв. Рязанская обл. Мельникова, д.49	49133	2-27-05; 14-31
Варенкуд В.И.	Свердловск	г. Свердловск, ул. Гагарина, д.12	8184	58-72-21; 27-84-62
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск, ул. Велинского, д.11	34233	28/26

ООО «Техно-Сервис» Экспресс-Сервис	Ставрополь Старый Оскол	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6 г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	8652 4725	355530 42-4-100
Влага-Сервис ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тамбов	г. Тамбов, ул. Кивираде, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
Стэко-сервис	Тверь	г. Тверь, ул. Горького, д.33	4822	76-43-76
ООО "Телемобил"	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23,35-40-81
ООО "Рембыттехника-Плюс"	Тверь	г. Тверь, б-р Негины, д. 7	4822	42-93-03
ГлавБытСервис	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	3822	7-20-53
ИП Нулеваш С. А.	Томск	г. Томск, ул. Некрасовая, д.12	48533	266865, 266462
Ваш дом	Томск	г. Тулаев, ул. Комсомольская, д.60	3452	99-49-09; 46-69-91
Юрфа	Томск	г. Томень, ул. Первомайская, д.25/6	3012	41-92-99
ООО «ТЕХНО-СЕРВИС» Ульяновск	Улан-Удэ	г. Ульяновск, пр-т Улупова, д.7	8422	26-82-99
ООО «Техносервис» Хусудийск	Ульяновск	г. Хусудийск, ул. Саватская, д.96	4234	33-53-06; 33-51-90
ООО "Компания ПИТОН"	Усть-Илимск	г. Усть-Илимск, ул. Мечетевый, д. 21, офис 4	39535	5-71-47
Балнеоэкосервис	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Быховская ул. Аксаева, д.73	3472	25-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ЦПО «Альфа-Сервис»	Уфа	г. Уфа, пр-кт Салавата Юлаева, д. 73	3467	30-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; 3467(6) 222-61
ООО «Индифолайн»	Чебоксары	г. Желты-Мангский, ул. Обская, д. 25; г. Урай, 2-й мкр., д. 46 [3467(6) 222-61	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «ВИТ-Сервис»	Череповец	г. Чебоксары, пр. И.И. Горького, д.3/2/25	8352	410373/481532
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г. Череповец, ул. Батюшова, д.5	8202	31-36-07,64-22-73
Пунин О.А.	Челяск	г. Челябинск, ул. Первомайская, 48, офис 11	87822	5-19-15; 5-04-66; 5-19-15
ST Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Первомайская, д.19, ТЦ «Камаль», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ «Марина»	3022	72-02-03
ИП Дунарт Д.Н.	Чуловский, Пермский край	г. Чуловский, ул. Мира, д.8, мкр. Орбита	(919)46588462	
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спортивная д.51	35253	32552,61717
Лузевский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85, офис 200	8636	22-30-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Никитина, д.34	4852	44-00-40
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль ул.Улицыная, д.12	4852	25-94-83

А так же список технических центров вы можете посмотреть на сайте SHIVAKI.COM





Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

**EAC**

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.  
Сделано в России.