



**DAEWOO****DW-5014P****СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ЦЕНТРИФУГОЙ  
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ**

Ремонт и установка



- Благодарим за то, что вы остановили свой выбор на нашей продукции
- Прежде чем пользоваться стиральной машиной, полностью изучите эту Инструкцию для пользователя.
- При установке машины ножки должны быть обязательно подсоединенны к основанию машины.

# ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СЛИВНОЙ ШЛАНГ	НОЖКА (4 ШТУКИ)	ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА

## Панель управления



### ① Отверстие для впуска воды

Подсоедините шлангом к источнику воды, чтобы обеспечить подачу воды в бак стиральной машины.

### ② Таймер стиральной машины

Используется, чтобы задать продолжительность стирки или полоскания.

### ③ Переключатель слива

Установите режим (СТИРКА • ПОЛОСКАНИЕ) для стирки или полоскания, или режим (СЛИВ) для слива воды.

### ④ Таймер центрифуги

Используется, чтобы задать продолжительность отжима в центрифуге.

# УСТАНОВКА


## Подсоединение электропроводки

- Это устройство работает от источника тока, отвечающего требованиям, обозначенным на пластине, прикрепленной к задней панели машины.

**Внимание:** Если шнур электропитания поврежден, его замена должна производиться в мастерской, указанной производителем, так как эта работа связана с использованием специальных инструментов.

**Внимание:** (Только для модели с переключателем напряжения)

- Прежде чем пользоваться машиной, убедитесь, что электрический коннектор установлен в соответствии с напряжением в данной сети электропитания. На заводе машина была установлена для использования в сети питания 220 В. Если необходимо сменить напряжение, снимите крышку на задней панели и переключите соединитель; как это показано на рисунке.




- Прежде чем включать машину в розетку, подсоедините провод заземления к водопроводной трубе, если она сделана из металла.

Если вода подается по трубам из синтетического материала, такого как винил, заземление не может быть произведено к водопроводной трубе. Необходимо использовать другой способ заземления.


**Внимание:** Не подсоединяйте провод заземления к газовой трубе, громоотводу, телефонным линиям, и т.п.

- Для максимальной безопасности подсоедините провод заземления к медной пластине или штырю заземления и закопайте пластину или штырь в землю на глубину не менее 20 см.



## Установка ножек


- После установки прибора убедитесь, что вы прикрепили к основанию ножки(4EA).
- Опрокиньте прибор назад, подложив картонную прокладку чтобы не повредить корпус.
- Вставьте ножки(4EA) в основание под прямоугольным держателем, сначала вставив крюк.
- Надавите и привинтите ножки. (4EA)



## Подсоединение шланга


- Подсоедините шланг для забора воды к отверстию для впуска воды, расположенному с левой стороны на панели управления.

**Внимание:** Машина сделана из полипропилена, поэтому температура воды не должна превышать 80°C.



- Подсоедините сливной шланг к сливному отверстию в задней части корпуса стиральной машины.
- Сливной шланг должен лежать ровно на поверхности пола. Если какая-либо часть шланга поднята над землей, то движение потока воды по шлангу будет затруднено. (NON PUMP)
- Прикрепите сливной шланг к краю раковины.

**Внимание:** Если машина установлена на пол с ковровым покрытием, следите, чтобы покрытие не закрывало сливное отверстие.



## КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТИРКУ

- Рассортируйте белье по видам: белое, цветное, требующее бережной стирки, без ворса, с ворсом, и пр. Далее стирку осуществляйте в соответствии с инструкциями по стирке.
- Белье с порвавшимися швами или рваное необходимо сначала починить. Освободите карман, и застегните пуговицы и застежки. Сильно загрязненные частки требуют предварительной стирки.
- Поместите белье в бак для стирки.
- Подключите к сети питания и включите машину.

## Как осуществлять стирку

- Установите диск таймера в положение (0) и установите переключатель слива в положение (СТИРКА • ПОЛОСКАНИЕ).
- Откройте кран подачи воды, чтобы бак стиральной машины наполнился до отметки на внутренней поверхности бака.
- Насыпьте в бак моющие средства и загрузите белье.
- С помощью таймера стиральной машины задайте продолжительность стирки.
- После завершения процесса стирки установите переключатель слива воды в положение (СЛИВ), чтобы слить воду из бака стиральной машины.



# КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОЛОСКАНИЕ

## Полоскание с использованием перелива

- ① Установите переключатель слива в положение (СТИРКА • ПОЛОСКАНИЕ).
- ② Откройте кран подачи воды.
- ③ Когда вода после полоскания станет чистой, закройте кран подачи воды.

## Полоскание в режиме экономии воды


**Примечание:** Прежде чем начинать полоскание, белье можно слегка отжать в центрифуге в течение 2–3 минут “примерно”, чтобы удалить мыльную пену (Смотрите раздел <отжим центрифугой>).

- ① Установите переключатель слива в положение “СТИРКА • ПОЛОСКАНИЕ”.
- ② Откройте кран подачи воды и наполните бак стиральной машины необходимым количеством воды.
- ③ Установите таймер стиральной машины в соответствии с типом ткани.
- ④ Установите переключатель слива в положение “СЛИВ” и слейте воду.



# КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОТЖИМ В ЦЕНТРИФУГЕ


- ① Поместите влажное белье в барабан центрифуги, убедившись что белье равномерно распределено (как показано на иллюстрации ниже).



- ② Сверху горизонтально положите защитную крышку.
- ③ Закройте внутреннюю крышку и крышку центрифуги.
- ④ Если крышка центрифуги открыта, вращение барабана не начнется. Поверните таймер центрифуги по часовой стрелке, чтобы установить нужную продолжительность отжима.

**Внимание!** Прежде чем доставать белье из барабана центрифуги, убедитесь, что он полностью прекратил вращение. Центрифуга нуждается в особом внимании к своей работе, когда рядом находятся дети.

- Если при вращении возникает нехарактерная вибрация, откройте крышку, чтобы остановить вращение барабана, и снова тщательно и равномерно распределите белье в барабане.
- Если вращение барабана не прекращается через 15 секунд после того, как была открыта крышка центрифуги, это свидетельствует о поломке в системе тормоза. Немедленно прекратите пользование машиной и обратитесь за квалифицированной технической помощью.



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СТИРКЕ

Тип ткани	Порция белья	Уровень воды (объем)	Степень загрязнения	Температура воды при цикле стирки	Время стирки	Время отжима
Хлопок и лен	Полная Половинная или Меньшая	Высокий (ок. 49 л) Низкий (ок. 35л)	Сильная Средняя Легкая	Горячая Макс. 50°C	5–10 мин	3–5 мин
Нейлон	Полная Половинная или Меньшая	Высокий (ок. 49 л) Низкий (ок. 35л)	Средняя Легкая	Теплая 40°C	4–5 мин 2–3 мин	2 мин
Требующая бережной обработки	Половинная или Меньшая	Высокий (ок. 49 л)	Средняя–Легкая	Теплая 40°C	2–3 мин	1–2 мин



## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### По окончании каждой стирки:

- Отключите машину от сетевой розетки.
- Оба таймера должны быть установлены в положение “Выкл” (“0”)
- Удалите потеки (порошок и пр.), протрите бак стиральной машины и ее сонование сухой материей.
- Срок службы машины можно продлить, если ее протирать после использования. Прежде чем производить уход за машиной, она должна быть отключена от сети питания.


## Фильтр перелива

- Снимите фильтр, потянув его вперед.
- Смойте ворс, накопившийся на фильтре при сливе.
- Установите фильтр на место: сначала установите на место его нижнюю часть, и затем усилием прочно зафиксируйте верхнюю часть фильтра.



## Активатор

- Прд активатором может скапливаться грязь.
- Время от времени очищайте его, удалив винт в центре активатора.
- Возьмитесь за активатор и потяните его вверх.
- Смойте ворс, накопившийся в нижней части бака стиральной машины.  
(При установке активатора на место следите, чтобы винт был туго затянут).



## Фильтр слива

- Используя отвертку, ослабьте винт активатора и снимите активатор.
- Снимите фильтр слива в нижней части бака, используя инструмент с заостренным концом, такой как отвертка.
- Смойте с фильтра накопившийся ворс.
- Поставьте на место фильтр и активатор.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Не используйте избыточное количество отбеливателя, мыльного порошка, стирального порошка. Используйте эти вещества в количествах, указанных производителями этих моющих средств.
- Если машина установлена в помещении, где температура может опускаться ниже нуля, следите, чтобы вода была полностью слита после использования машины.
- При стирке изделий, требующих бережной обработки, к примеру шелка, тонкого нейлона, кружева и пр., их нужно помещать в защитные мешки, чтобы не допустить их повреждения.
- Не стирайте вместе изделия из тканей, к которым легко липнет ворс, с изделиями из ворсистой ткани, к примеру, черные носки или темные джемперы с белыми пушистыми полотенцами, салфетками и пр.
- Не кладите мокре белье на панель управления.

## ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШУ СТИРУЩУЮ ТЕХНИКУ

В некоторых случаях может казаться, что машина нуждается в квалифицированной помощи. Прежде чем вызывать специалиста, чтобы избежать ненужных расходов, проверьте следующие моменты. Вы можете приятно удивиться, когда видимые неполадки легко устраниются после выполнения следующих шагов.

### **Если стиральная машина не включается, проверьте, не имеет ли место следующее:**

- В доме перегорела предохранительная пробка в щитке электропитания или перегорел предохранитель.
- Надежно ли подсоединен шнур к сетевой розетке, и не отключена ли розетка (Проверьте пои помощи маленькой настольной лампы или тостера и т. д.)
- Что-то блокирует активатор.
- С помощью таймера стиральной машины не была задана продолжительность стирки.

### **Если не работает центрифуга, проверьте:**

- Закрыта ли крышка центрифуги.
- Установлен ли таймер центрифуги.

### **Если машина работает слишком шумно, проверьте**


- Не касается ли что-либо активатора в процессе его вращения.
- Ровно ли стоит машина.
- Белье в барабане центрифуги было уложено неравномерно.
- Посторонний предмет попал в пространство между баком стиральной машины и барабаном центрифуги.




# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электрическая стиральная машина для стирки изделий из ткани
Назначение	Бытовая
Тип изделия	С двумя баками
Наименование модели	DW-5014P
Источник питания	См. информацию на пластине
Габариты (в мм)	802x440x937 (ШxГxВ)
Вес изделия	23,5 кг
Продолжительность работы	Стирка: Продолжительное действие Отжим: 15 минут
Класс защищенности от поражения электрическим током	Устройство 1 класса
Влагостойкость	Брызгозащищенное изделие
Стандартное потребление воды	49 л (высокий уровень), 42 л (средний уровень), 35 л (низкий уровень)
Рабочее давление	0,3 кгс/см <sup>2</sup> – 8кгс/см <sup>2</sup> (2,95N/cm <sup>2</sup> – 78,4N/cm <sup>2</sup> )

\* Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.





# ABOUT THIS MANUAL

VISION CREATIVE, INC.

 중구 남대문로 5가 526  
 대우재단빌딩 16층

담당	정유신 님		TEL	
MODEL	DWM-4010NP (RUSSIAN)			
BUYER	DW-5014P (러)			
일정	1차		6차	
	2차		7차	
	3차		8차	
	4차		9차	
	5차		10차	
제판	한		인쇄	동일
규격				
MEMO	2004.01.13 - 신규 (두손 데이터 DW-5014P로 만듬)			

연락처

VISION 담당 ..... 전지현

TEL: 757-9340 FAX: 774-1039

